SHARP

応用編

本機を使いこなし、より楽しくご覧いただくためのガイドブックです

取扱説明書 液晶カラーテレビ 形名

LC-37BT5



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(「基本編」4ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、 保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ



テレビを **き** 使いこなす

画面サイズの自動最適化(オートワイド)	6
オートワイド機能について	6
映像判別の設定	7
EDTVII対応の設定	8
S2対応の設定	10
D識別対応の設定	11
画面の位置を調整する	12
画面位置の調整のしかた	12
PC入力の画面サイズ切換えと位置調整	14
画面サイズを選ぶ	14
自動同期調整で最適な画面にする	15
手動で最適な画面に調整する	16
お好みの映像で楽しむ	18
映像調整について	18
お好みの映像に調整する	19
プロ設定の調整	20
映像をすっきりさせる(ノイズクリーン)	21
動きの速い映像を見やすくする(QS駆動)	22
お好みの音声で楽しむ	23
スピーカーディレイを設定する	23
スピーカーの音量バランスを調整する	25
スピーカー出力を確認する	26
ゴーストを軽減する(GR機能)	28
GR機能を使う	28
テレビメニュー画面でGR設定をする	29
便利な機能を使う	30
指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)	30
映像を反転させる	31
イルミネーションバーの設定	32
ゲーム時間表示を設定する	33
省エネ機能を使う	34
画面の明るさを調整する(調光)	34
無信号オフ機能を設定する	36
無操作オフ機能を設定する	37
PC入力の省エネ機能の設定	38



BS/110°CS デジタル放送の 機能と操作 😝

電子番組表(EPG)の使いかた	40
電子番組表(EPG)で選ぶ	
見たい番組を探す	41
アイコン一覧	
ジャンルで番組を探す	
日時を指定して番組を探す	43
番組の内容を確認する	44
放送中の他の番組を知りたいとき	45
電子番組表(EPG)から番組を予約する	46
番組予約(録画予約)の手順	46
視聴予約か録画予約かを選ぶ	47
視聴予約	48
録画予約	49
予約の確認・取消し・変更	58
放送視聴のためのいろいろな設定	61
画面サイズの設定	61
録画画面サイズの設定	62
録画画面表示の設定	63
チャンネル表示のしかたを選ぶ	64
チャンネルスキップを設定する	65



BS/110°CS デジタル放送の 機能と操作 (つづき)

お好みのチャンネルを登録する	66
電子番組表やBS/CSメニューを半透明で表示する	67
字幕を表示する	68
安心して使うための設定	69
暗証番号を設定する	69
視聴年齢制限を設定する	72
PPV制限を設定する	73
購入金額制限を設定する	74
ダウンロードを行う	76
ダウンロードの方法	76
お知らせを見る	
受信メッセージを見る	79
ボードを表示して情報を見る	
受信機レポートを見る	82
B-CASカード番号を見る	83
PPV購入履歴を見る	84
システム動作テストを行う	85



他の機器を 87 つないで使う

システム動作テストを行う	85
端子のなまえとはたらき	
入力切換えのしかた	
入力切換メニューの操作方法	
ビデオ機器をつなぐ	
ビデオデッキなどの再生映像を見る	
テレビ番組を録画する	
視聴中のBS/110°CSデジタル放送をビデオデッキに録画する	
BS/CS固定の設定	
ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動録画)	
ビデオカメラなどの映像を録画・編集する	
DVDプレーヤーをつなぐ	
接続のしかた	
高精細映像を楽しむ	
音声入力選択の設定	
入力選択の設定	
外部機器に表示を合わせる	
入力表示を選択する	
モニター出力の音声出力設定を切り換える	
モニター音声出力を設定する	
D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)	
i.LINK(アイリンク)について	
i.LINK接続のしかた	
i.LINK設定を行う	
i.LINK機器の操作のしかた	
i.LINK機器でBS/110°CSデジタル放送を録画する	
i.LINK自動切換の設定	
音響機器をつなぐ	
デジタル音声出力(光)端子から録音する	
外部スピーカーを接続する	
使用するスピーカーを選択する(スピーカー切換)	
PC(パソコン)をつなぐ	
接続のしかた	
PC入力対応表	
入力解像度を選択する	
PC(パソコン)で本機を制御する	
PC(パソコン)による本機の制御について	
接続のしかた	
通信仕様	129

もくじ(つづき)



他の機器を つないで使う (つづき)

	通信手順	129
	RS-232Cコマンド一覧	130
	通信内容	131
4Vワ.	イヤレス伝送受光部取付け台の取り付けかた	32




情報ページ 133

リセットボタンについて	134
テレビリセットボタン	134
BS/CSリセットボタン	134
故障かな?と思ったら	135
BS/110° CSデジタル放送の注意文など	138
テレビ/PCメニュー項目一覧	140
テレビメニュー項目一覧	140
PCメニュー項目一覧	141
用語の解説	142
索引	145

ご注意

お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ※ 本取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- ※ 本取扱説明書で「テレビ」と表現している場合は、液晶カラーテレビを表します。



テレビを使いこなす

● この章では、テレビのいろいろな機能を使い こなし、より楽しくご覧いただくために、各 機能と操作方法につき説明しています。

画面サイズの自動最適化 (オートワイド)	6	お好みの音声で楽しむ	23
オートワイド機能について	6	スピーカーディレイを設定する	23
映像判別の設定	7	スピーカーの音量バランスを調整する	25
EDTVII対応の設定·······	8	スピーカー出力を確認する	26
S2対応の設定·······	10	ゴーストを軽減する (GR機能)	28
D識別対応の設定······	11	GR機能を使う	28
画面の位置を調整する	12	テレビメニュー画面でGR設定をする	29
画面位置の調整のしかた	12	便利な機能を使う	30
PC入力の画面サイズ切換えと位置調整	14	指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)	30
画面サイズを選ぶ	14	映像を反転させる	31
自動同期調整で最適な画面にする	15	イルミネーションバーの設定	32
手動で最適な画面に調整する	16	ゲーム時間表示を設定する	33
お好みの映像で楽しむ	18	省エネ機能を使う	34
映像調整について····································	18	画面の明るさを調整する (調光)	34
お好みの映像に調整する	19	無信号オフ機能を設定する	36
プロ設定の調整	20	無操作オフ機能を設定する	37
映像をすっきりさせる (ノイズクリーン)	21	PC入力の省エネ機能の設定·······	38
動きの速い映像を見やすくする (QS駆動)	22		

画面サイズの自動最適化(オートワイド)

オートワイド機能について

- ■オートワイドとは、受信している放送や外部入力されたソフトの映像を自動的に最適な画面サイズに切り換える機能です。
- ■オートワイド機能にはつぎの4つの項目があります。各項目はテレビメニューの操作で設定します。

「映像判別」……… 受信している放送や外部入力されたソフトの映像の上下に黒い帯があるとき、画

面サイズを自動的に最適化するよう設定することができます。(Lee **7**ページ)

「EDTVII対応」…… ワイドクリアビジョン放送の画面サイズ制御信号を識別して、自動的に最適な画

面サイズで表示するよう設定することができます。(水平高画質化機能はありませ

ん。)(**図 8**ページ)

「D識別対応」…… D4映像端子に接続するケーブルを選択します。((11ページ)

(ビデオ1・2入力のみ)


オートワイド機能を働かせたときの画面表示例

上下に黒い帯の入った映像


- 映像判別
- EDTVII対応
- S2対応
- D識別対応


スクイーズ映像

- S2対応
- D識別対応

















- オートワイド機能が働いているとき画面が大きくなったり小さくなったりすることがあります。これは表示している映像に最適な画面サイズを探そうとしているために起こる現象で、故障ではありません。 気になる場合は、つぎの手順を行い、オートワイド機能が働かないようにしてください。
 - ① テレビメニューボタンを押し、テレビメニュー画面を表示する。
 - ② 左右カーソルボタンで「本体設定」を選ぶ。
 - ③ 上下カーソルボタンで「オートワイド」を選び、決定ボタンを押す。
 - ④ 画面に表示されているすべての項目(「映像判別」「EDTVII対応」「S2対応」「D識別対応」のうち表示されているもの)を「しない」に設定する。(D識別対応は「信号」に設定する。)
 - 詳しい操作方法については、**7**~11ページをご覧ください。
 - ⑤ テレビメニューボタンまたは終了ボタンを押し、通常画面に戻す。
- ビデオ機器やゲーム機などをS2映像端子やD映像端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによってオートワイド機能が働かない場合があります。
- 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- 字幕など画面の一部が欠ける場合には、位置調整(**12**ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

映像判別の設定

- ■受信している放送や外部入力されたソフトの映像の上下に黒い帯があるとき、画面サイズを自動的に「シネマ」にする機能です。
- ■映像判別機能は、テレビを受信しているとき、 ビデオ1~4入力およびi.LINK入力のときに働き ます。

扉を開けたところ



おしらせ


映像判別機能について

- コンポーネント映像端子、D4映像端子からの入力に対しては、入力された映像が「525i」のときのみ働きます。
- BS / 110° CSデジタル放送のハイビジョン映像、525p映像に対しては働きません。

① がべーを押し、テレビメニュー画 面を表示する



③ ・ で「オートワイド」 を選び、(決定)を押す



・ で「映像判別」を選び、

決定を押す



3 ・・・で「する」または「しない」を

選ぶ




4 戻す

画面サイズの自動最適化(オートワイド)(つづき)


EDTVII対応の設定

- ワイドクリアビジョン放送の画面サイズ制御信号を識別して、自動的に画面サイズを「シネマ」にする機能です。
- ■EDTVII対応機能は、テレビを受信しているとき、ビデオ1~4入力のとき(入力選択が「ビデオ映像」「S2映像」または「自動」で、それらが表示されているとき)に働きます。

扉を開けたところ



を押し、テレビメニュー画面を 表示する



2 で「本体設定」を選ぶ




3 選び、決定を押す



4 選び、決定を押す



扉を開けたところ



で「する」または「しない」を

選ぶ



6

☆☆☆ または ○ を押し、通常画面に 戻す



EDTVII対応機能について


● ワイドクリアビジョン放送をテレビから録画したものを視聴する場合、機能しないことがあります。

画面サイズの自動最適化(オートワイド)(つづき)

S2対応の設定

- ■S2映像端子から入力された映像に画面サイズ制 御信号が含まれているとき、自動的に最適な画 面サイズで表示する機能です。
- S2対応機能は、ビデオ1~4入力のとき(入力選択が「S2映像」または「自動」でS2映像が表示されているとき)に働きます。

扉を開けたところ



→ ☆☆☆ を押し、S映像ケーブルを接続 しているビデオ入力を選ぶ

1 ができった押し、テレビメニュー画 面を表示する

②(・)で「本体設定」を選ぶ

③ ・ で「オートワイド」 を選び、(決定)を押す

2 ・・・で「S2対応」を選び、

決定を押す

(例. ビデオ1入力を選んでいる場合)



4 ・・・で「する」または「しない」を

選ぶ



5 戻す

D識別対応の設定

■D4映像端子と外部機器との接続に使うケーブル の種類により、画面サイズの判定方法を変える ことができます。

「端子」: 外部機器との接続に使うケーブルがD端子接続ケーブルのときは、「端子」に設定します。

本機側

「信号」: 外部機器との接続に使うケーブルがDコンポーネント変換ケーブルのときは、「信号」に設定します。


本機側

本機側

外部機器側

☆☆☆ を押し、口端子ケーブルまたは D-コンポーネント変換ケーブルを 接続しているビデオ入力(1または 2)を選ぶ

を押し、テレビメニュー画面を表示する



3 で「本体設定」を選ぶ




4 選び、決定を押す



5 で「D識別対応」を選 び、(決定)を押す

(例. ビデオ1入力を選んでいる場合)



人 で「信号」または「端子」を選

3ï



7 戻す



● D端子接続ケーブルやD-コンポーネント変換 ケーブルは、市販のものをご使用ください。

画面の位置を調整する

画面位置の調整のしかた

画面位置の調整について

● 画面の位置を調整することができます。

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整


します。

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または

下がり過ぎの状態にあると


きに調整します。

扉を開けたところ



[例] 画面の垂直位置を調整する

を押し、テレビメニュー画面を 表示する



2 で「本体設定」を選ぶ




2 ・ で「位置調整」を選び、

決定を押す




▲ で「垂直位置」を選ぶ



12

扉を開けたところ



5

(・)で適切な位置に調整する

- ◆水平位置は、-10~0~+10の範囲で調整できます。
- ●垂直位置は、-30~0~+30の範囲で調整できます。



6

☆☆☆ または で押し、通常画面に 戻す



工場出荷時の設定に戻したいとき

● 手順4で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。

PC入力の画面サイズ切換えと位置調整

画面サイズを選ぶ


Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)とは

● 接続したPC(パソコン)からの入力信号の解像 度どおりのパネル画素数で表示する機能で す。(127ページ「PC入力対応表」参照)



● 縦横比16:9の映像が入力されたときの表示サイズについては、「入力解像度を選択する」 (128ページ)をご参照ください。

扉を開けたところ



■操作を行う前に、本機とPC(パソコン)を接続しておいてください。(126ページ参照)

● で押し、画面サイズ切換メニューを表示する

(画面表示例)
画面サイズ切換
ノーマル
フル
シネマ
Dot by Dot

●メニュー表示中につぎの操作を行います。

(画面表示例)
画面サイズ切換
ノーマル
フル
シネマ
Dot by Dot

おしらせ

- PC入力時、無信号状態では画面サイズの切換えができません。
- PC入力時、画面サイズ「シネマ」を選択していると、画面の下端が切れるため、操作に使う画面上のボタンが隠れて見えず、PCのシャットダウン操作などができないことがあります。その場合は、他の画面サイズに切り換えてから行ってください。

■つぎの画面サイズから選択できます。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

入力信号	ノーマル	フル	シネマ	Dot by Dot
4:3映像				
640×400, 720×400 640×480, 800×600 832×624, 1024×768 1280×1024	入力信号の縦横比をくずさず に、画面いっぱいに映します。	画面いっぱいに映します。	入力信号の縦横比をくずさずに、画面の左右いっぱいまで拡大して映します。映像の上下が切れます。	入力信号の解像度どおりのパ ネル画素数で映します。
16:9映像 ▶ 848×480 1280×768		画面いっぱいに映します。		入力信号の解像度どおりのパ ネル画素数で映します。

自動同期調整で最適な画面にする

「自動同期調整」とは

● 最適なコンピューター画面表示を得るための 調整機能です。自動的に画面の位置などが調 整されます。

扉を開けたところ



おしらせ

- つぎのような映像信号では自動調整により最適 な画面にならないことがあります。
 - 動きのある映像
 - 画面全体が1色になっているなど、起伏の少ない映像
- 映像信号、PCによっては自動調整だけでは最適な画面にならないことがあります。その場合は、手動で調整してください。(16ページ参照)
- 入力信号によっては、入力解像度を手動で選択 する必要がある場合があります。(128ページ 参照)

■操作を行う前に、本機とPC(パソコン)を接続しておいてください。(126ページ参照)

る Apply たくり返し押し、PC画面にする

2

① でからを押し、PCメニュー画面 を表示する



③ ・ で「自動同期調整」を選び、決定を押す



3 ・・で「する」を選び、決定を押す



- ●「自動同期調整中」が表示され、自動同期調整が実行されます。
- ●自動調整が終了すると、「映像の調整をしました。」と表示されます。
 正常に終了したいと、何も表示されます。

正常に終了しないと、何も表示されずメ ニューに戻ります。

4

☆☆☆ または で押し、通常画面に 戻す

PC入力の画面サイズ切換えと位置調整(つづき)

手動で最適な画面に調整する

「画面調整」とは

コンピューター画面の表示位置や映り具合を 最適化するための機能で、つぎの調整項目が あります。

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整


します。

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。

「クロック周波数」…縦じま状のチラツキがある ときに調整します。

「クロック位相」…文字などを表示したときに、映像のチラツキが出たり、コントラストがつかないときに調整します。

扉を開けたところ



[例] 画面の垂直位置を調整する

- ① 本機とPC(パソコン)の接続を 確認する(126ページ参照)
- **7** で押し、PCメニュー画面 を表示する
 - ②(・)で「本体設定」を選ぶ



↑ で「画面調整」を選び、


決定を押す



4 で「垂直位置」を選ぶ 「 本体設定 画面調整 画面の位置などを調整します。 水平位置 [0] -90 +90 横方向の位置を調整します。


次ページへ

扉を開けたところ





で適切な位置に調整する



各項目の調整範囲

水平位置	−90 ~ +90
垂直位置	−60 ~ +60
クロック周波数	−90 ~ +90
クロック位相	-20 ~ +20

テヒヒメニューまたは◯を押し、通常画面に 戻す



工場出荷時の設定に戻したいとき

- 手順4で「リセット」を選び、決定ボタンを押しま
- PC入力時、無信号状態では画面調整ができませ

お好みの映像で楽しむ


映像調整について

- ■「映像調整」とは、映像の濃淡や明るさ、色のぐあいなどを、お好みの状態に調整する機能です。 テレビ/ビデオ入力とPC入力は、別の調整項目になっています。 テレビ/ビデオ入力には、より細かい項目まで調整できる「プロ設定」があります。
- ■調整したいAVポジションを選んでから、映像調整の操作を行います。(**基本編79**ページ参照)

テレビ/ビデオ入力での調整項目



PC入力での調整項目



項目	内 容	設 定
カラーマネージ メント*	色の構成要素となる6つの系統色のそれぞれを調整し、色相を変化させます。	-30~0~+30
色温度	色温度を調整します。	高/高-中/中/中-低/低
黒伸長	映像の暗い部分の強調度合いを調整 し、奥行き感を変化させます。	しない/強/弱
3次元設定	映像素材に応じた設定にすると、画質が改善されます。	標準/動画より/静止画より
モノクロ	白黒映像にします。	する/しない
フィルムモード	フィルム収録のDVDなど、元信号が24コマ/秒の映像を高画質に再生します。	する/しない
I/P設定	インターレース(通常のテレビ放送やビデオ等をきめ細かい映像で楽しむモード)とプログレッシブ(静止画やグラフィック等の画像を、チラツキのないなめらかな映像で楽しむモード)を切り換えます。	インターレース/プログレッシブ

※カラーマネージメントの調整項目について

系統色	調 整 -30······+30
R(赤)	マゼンタに近づく←→黄に近づく
Y(黄)	赤に近づく↔緑に近づく
G(緑)	黄に近づく↔シアンに近づく
C(シアン)	緑に近づく↔青に近づく
B(青)	シアンに近づく←→マゼンタに近づく
M (マゼンタ)	青に近づく←→赤に近づく

●プロ設定については、**20**ページをご覧ください。




- 2画面のとき、映像調整はできません。(AVポジションは、2画面で別々に設定できます。)
- BSデジタル放送やコンポーネント映像端子から入力された映像などを視聴しているとき、プロ設定の「3次元設定」 および「I/P設定」は選択できません。

お好みの映像に調整する

■ AVポジションごとに、お好みの映像に調整し、 調整内容を記憶させることができます。映像調 整は、さきにAVポジションを選んでから行って ください。(**基本編)79**ページ参照)

扉を開けたところ



[例] AVポジション「ダイナミック」の「明るさ」を 調整する


① デビズニーを押し、テレビメニュー画 面を表示する



③ ・ で「明るさ」を選ぶ



? で、お好みの明るさに調整する



●続けて他の項目を調整したいときは、上下 カーソルボタンで項目を選び、同じ要領で 調整します。

3 戻す



● 2画面のとき、映像調整はできません。(AVポ ジションは、2画面で別々に設定できます。)

工場出荷時の設定に戻したいとき

- ① 手順1の③で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
- ② 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

「初期設定に戻しました。」と表示されます。 この場合、プロ設定もすべて工場出荷時の設定に 戻ります。


お好みの映像で楽しむ(つづき)

プロ設定の調整

■映像の状態をお好みに応じてさらにきめ細かく 調整できる機能です。

調整できる項目については、**18**ページを参照 してください。

扉を開けたところ



おしらせ

- 2画面のとき、映像調整はできません。
- BSデジタル放送やコンポーネント映像端子から 入力された映像などを視聴しているとき、「3次 元設定」および「I/P設定」は選択できません。

[例] 黒伸長を「強」に設定する

① だごを押し、テレビメニュー画面を表示する

②(・)で「映像調整」を選ぶ

③ ・・・・・で「プロ設定」を選ぶ



↑ で「黒伸長」を選び、

決定を押す



へ べで「強」を選ぶ




- ◆続けて他の項目を調整したいときは、手順 2~3をくり返します。
- 4 戻す

映像をすっきりさせる (ノイズクリーン)

- ■ビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能です。設定は「しない」「強」「弱」の3種類があります。
- ■テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定ができます。

扉を開けたところ



おしらせ

● ノイズクリーンを「弱」または「強」に設定する と、画面表示(チャンネルサイン)の下に 「Noise Clean」(ノイズクリーン)が表示され ます。

8 モノラル Noise Clean 一 ノイズクリーン表示

- BS / 110° CS デジタル放送のハイビジョン放送、およびコンポーネント映像端子から入力された525p / 1125i / 750pの映像に対しては、ノイズクリーン機能が働きません。
- BS/CSメニューの「システム設定」内、「映像設定」の「画面サイズ設定」が「フル固定」になっていると、BS/110°CSデジタル放送受信時にノイズクリーン機能が働きません。


[例] ノイズクリーンを「強」に設定する

① がだごを押し、テレビメニュー画 面を表示する

2 (V) [*

で「機能切換」を選ぶ

2 ・ で「ノイズクリーン」 を選び、決定を押す



2 ・ で「強」を選ぶ




4 戻す

お好みの映像で楽しむ(つづき)

動きの速い映像を見やすくする (QS駆動)

■動きの速い映像をくっきりと、より見やすくす る機能です。

扉を開けたところ




① ^{**}を押し、テレビメニュー画 面を表示する

②(・)で「機能切換」を選ぶ



り で「QS駆動」を選び、





3 ・・・で「する」を選ぶ




4 戻す

お好みの音声で楽しむ

スピーカーディレイを設定する


- スピーカーの設置位置から聴く人までの距離がスピーカーにより異なっていると、スピーカーから出た音が聴く人の耳に到達する時間もスピーカーによって異なるため、聴く人に音のズレを感じさせることになります。このズレを補正するために、各スピーカーからの音声出力タイミングを調整する機能が「スピーカーディレイ」です。
- ■5.1chサラウンド音声などはこの音のズレを積極的に利用しているため、適正な調整を行うと、より迫力のある音声を楽しむことができます。



- ■上の図のAとBでは距離が異なるため、聴いている人には、フロント右スピーカーの音とサラウンド右スピーカーの音が微妙にズレて聞こえます。このような場合は、テレビメニュー操作で「スピーカーディレイ」の設定を行います。
- ■スピーカーディレイの設定では、各スピーカーの設置位置から音を聴く位置までの距離(単位:メートル)を設定します。
 - 詳しい操作手順については、つぎのページをご覧ください。

お好みの音声で楽しむ(つづき)

扉を開けたところ



設定のしかた

- でを押し、テレビメニュー画面を表示する
- ②(・)で「本体設定」を選ぶ
- ③ で「スピーカー ディレイ」を選び、(決定)を押す



① (1) (1) で、設定したいス ピーカーを選ぶ

②(・)で距離を設定する

- ()・)を押すと、距離が長くなります。
- (← を押すと、距離が短くなります。




- ●0.1~9.0mの範囲で設定できます。
- ●続けて他のスピーカーを調整したいとき は、手順2をくり返します。

3 戻す

スピーカーの音量バランスを 調整する

- ■6つのスピーカーの音量バランスを、お好みに 合わせて変えることができます。
- ■スピーカー切換の設定(「内蔵1」、「内蔵2」または「外部」)とサウンドモードごとに別の設定にすることができます。
- [例] スピーカー切換「内蔵1」、サウンドモード「標準-MOVIE」のセンタースピーカーの出力レベルを調整する

を押し、テレビメニュー画面を 表示する



つ で「音声調整」を選ぶ



・・・で「バランス」を選び、





・・・で「センター」を選ぶ



5 で、お好みの出力レベルに調

整する

- (・)を押すと、出力レベルが高くなります。
- (・)を押すと、出力レベルが低くなります。



続けて他のスピーカーを調整したいときは、手順4~5をくり返します。

6 戻す *****

おしらせ

すべてのスピーカーの設定を「O」に戻したい とき

● 手順**4**で「リセット」を選び、決定ボタンを押しま す。

調整の結果を確認するには


● テストトーンを出力して、耳で確認することができます。詳しくは、26ページ「スピーカー出力を確認する」をご覧ください。

お好みの音声で楽しむ(つづき)

スピーカー出力を確認する

■スピーカーの音量バランスを調整したときなど、各スピーカーの出力音量バランスをテストトーンによって確認することができます。

扉を開けたところ



- ① デビニーを押し、テレビメニュー画 面を表示する
- ②(・)で「音声調整」を選ぶ



2 で「バランス」を選び、



3 選ぶ




次ページへ



● テストトーンは「ザー」(サブウーハーは「ゴー」) という音に聞こえます。

扉を開けたところ







●「フロント左 (L)」→「センター (C)」→「フロント右 (R)」→「サラウンド右 (RS)」→「サラウンド左 (LS)」→「サブウーハー (SW)」の順に自動的に切り換わりながら、くり返しテストトーンが出力されますので、耳で確認してください。



- ●選んだスピーカーからテストトーンが出力 されます。
- ●必要に応じて、左右カーソルボタンで、選 んだスピーカーの出力レベルを調整しま す。
- ●再び自動切換え(手順4参照)でチェックしたいときは、改めて上下カーソルボタンで「テストトーン」を選びなおしてください。






● テストトーン出力中は、サウンドモードの切換 えができません。

ゴーストを軽減する(GR機能)

GR機能を使う

- ■ゴーストの発生によって見にくくなったチャンネルのゴーストを軽減することができます。 (GR機能) **GRはゴーストリダクションの略称です。
- ■GR機能は、VHF/UHFアンテナ入力信号に対し てのみ動作し、チャンネルごとに設定できま す。
- ■GR設定は工場出荷時、すべてのチャンネルが 「入」に設定されています。

扉を開けたところ



おしらせ

- つぎのような場合は、ゴースト軽減効果が得られません。
- 放送局からゴースト除去基準信号が送られてい ないとき
- 飛行機などの反射によりゴーストが変動するとき
- ゴーストの電波が強いとき
- ビデオデッキからの映像を見るとき
- GR設定を「入」にしておくと映像が見づらい場合は、「切」にしてください。
- チャンネルを切り換えた直後は、一時的にゴーストが増えることがあります。
- 電波が弱いときにGR機能を働かせた場合は、新たにゴーストがつく場合があります。
- アンテナを正しい向きに設置しないと、ゴーストが軽減できない場合があります。(アンテナは、最も強い電波が来る方向に向けてください。)

GR を押す

●画面左下に現在のGR設定が表示されます。



2

GR設定表示が出ている間に再び

●を押す

- ●ボタンを押すたびに「GR:入」 ⇒「GR:切」 と切り換わります。
- ●「GR:入」にしても、ゴーストの内容に よっては動作に少し時間がかかったり、軽 減効果が得られない場合があります。

おしらせ

● GR機能を「入」にすると、チャンネルサインの右下に「**GR**」が表示されます。




「ゴースト」について

- ゴーストとは、放送局とテレビアンテナの間に高層ビル等の障害物がある場合など、電波が乱反射することによって発生する現象で、映像がダブって見えたり、ぼやけて見えたりするためにゴースト(幽霊)と呼ばれます。また、工事用のクレーンや天候等が原因で発生したゴーストは、時間の経過とともに大きく変化したり揺れたりします。
- ゴーストは、場所・天候等により発生原因が千差 万別であるため、発生原因に対応して完全にゴー ストを消すことはできません。
- 2画面のときは、左画面のみGR機能が働きます。

テレビメニュー画面でGR 設定をする

扉を開けたところ



◇☆☆☆を押し、テレビ入力にする

2

- ① ^{***}を押し、テレビメニュー画 面を表示する
- ②(・)で「本体設定」を選ぶ
- ③ で[チャンネル設 定]を選び、(決定)を押す



3

▲ で「個別」を選び、映定

を押す



▲ で「する」を選び、寒寒を押す



5 ① () で[GR設定]を選ぶ

②(・))で「入」または「切」を選ぶ



1 · で「GR速度」を選

② で「標準」または「速い」を選ぶ



「標準」……GR効果はゆっくり現れますが、 より確実な効果が得られます。

「速い」……GR効果は早く現れますが、確実 な効果が得られない場合があり ます。


▽ または ○ を押し、通常画面に 戻す

便利な機能を使う

指定した時間後に電源を切る (オフタイマー)

■「オフタイマー」を使うと、指定した時間後に本 機の電源を切ることができます。テレビを見な がらおやすみになるときなどに便利です。

扉を開けたところ



がかった押す


●オフタイマーの設定時間が表示されます。

オフタイマー: 0時間30分

●オフタイマーがすでに設定されている場合 は、残り時間が表示されます。

2 オフタイマー表示が出ている間に 再び^{☆☆}を押し、電源が切れるまで の時間を選ぶ

・ボタンを押すたびに、設定時間がつぎのように切り換わります。



オフタイマーの残り時間を見るには

た押す

●残り時間が表示されます。


オフタイマー:残り 0時間15分

映像を反転させる

■設置のしかたに応じて、映像の左右を反転して 映すことができます。

映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利な 機能です。

扉を開けたところ



おしらせ

映像反転の表示のされかた

標準(工場出荷時) ABC

<u>左右反転</u> 388 ① ラーンニーを押し、テレビメニュー画 面を表示する

②(・)で「本体設定」を選ぶ



2 (決定)を押す



✓✓✓で「標準」または「左右反転」を選ぶ



- 「標準」を選んだときは、反転しません。
- ●「左右反転」を選んだときは、メニューも反 転表示されます。(音声は左右反転しませ ん。)
- ↑ または を押し、通常画面に 戻す

便利な機能を使う(つづき)

イルミネーションバーの設定

■電源入時、サウンドモード切換え時、回転スタンド操作時などに、本体前面の光の帯「イルミネーションバー」が光ります。



■イルミネーションバーの設定は、つぎの3つから選ぶことができます。


「切」 …… 点灯しません。

「標準」…… 電源入時、回転スタンド操作時、入力 切換え時、サウンドモード切換え時* に点灯します。

「常時」…… つねに点灯します。

※ テレビメニューの「音声調整」でサウンドモードを切り 換えたときは、点灯しません。

扉を開けたところ



① ******を押し、テレビメニュー画 面を表示する

②(・)で「本体設定」を選ぶ



2 (・)で「イルミネーションバー」を選び、(決定)を押す



3 のいずれかを選ぶ




4 戻す

ゲーム時間表示を設定する

- ■決まった時間ごとに、画面に注意メッセージを表示して、経過時間を知らせる機能です。 時間を決めてテレビゲームを楽しむときなどに 便利な機能です。
- この機能はつぎの2つの条件を同時に満たすと きのみ働きます。
 - ① ゲーム時間表示が「する |に設定されている。
 - ② A V ポジションが「ゲーム」に設定されている、または入力表示選択を「ゲーム」にした入力が選択されている。

扉を開けたところ



① *******を押し、テレビメニュー画 面を表示する

②(・)で「本体設定」を選ぶ



2 を選び、決定を押す



3 で「する」または「しない」を 選び、^{決定}を押す



4 戻す



● ゲーム時間表示機能が働く状態になると、2時間までは30分ごとに、それ以降は1時間ごとに、つぎのような注意文が10秒間、画面に表示されます。

ゲーム:1時間30分たちました

省エネ機能を使う

■本機は、省エネに役立つ4つの機能を備えています。

本機の4つの省エネ機能

調光 (バックライトの明るさの調整)

「オートセーブ」…・周囲の明るさの変化に応じ (表示あり/表示なし) て、画面の明るさを自動的 に調整する機能です。

「手動」………放送番組や再生ソフトの内

容に合わせ、画面をお好みの明るさに手動調整するこ

とができます。

無信号オフ(テレビ/ビデオ入力のみ)

放送が終了するなど無信号状態になると、約 15分後に電源が切れるように設定できます。

(136ページ)

| **無操作オフ**| (テレビ/ビデオ入力のみ)|

操作しない状態で3時間以上経過すると、自動 的に電源が切れるように設定できます。

(137ページ)

パワーマネージメント (PC入力のみ)


映像信号がなくなってからしばらくすると自動 的に電源が切れるように設定できます。

(138ページ)


画面の明るさを調整する(調光)

■液晶画面のバックライトの明るさを調整することができます。

扉を開けたところ



*********を押し、テレビメニュー画面を** 表示する




で「省エネ設定」を選ぶ

(2) で「調光」を選び、

を押す




(・) ぐうで「手動」「オートセー ブ(表示あり)」「オートセーブ(表示 なし)」のいずれかを選ぶ



(手順3のつづき)

「手動」を選んだとき

●画面の明るさを-4~標準~+4の範囲で、お 好みに合わせて手動調整できます。



「オートセーブ(表示あり) |を選んだとき

- ●周囲の明るさの変化に応じて、画面の明るさが 自動調整されます。(オートセーブ機能)
- ●自動調整中、オートセーブ機能の効果が画面に 表示されます。

オートセーブ: 888888 ♦ ♦ ♦


「オートセーブ(表示なし)」を選んだとき

- ●周囲の明るさの変化に応じて、画面の明るさが 自動調整されます。(オートセーブ機能)
- ●自動調整中の画面表示はありません。

テヒメニニーまたは☆を押し、通常画面に 戻す

おしらせ


●オートセーブ受光部の前にものを置いたりする と、明るさを感知できなくなりますのでご注意 ください。



省エネ機能を使う(つづき)


■放送が終了するなどして無信号状態になると、 約15分後に電源が自動的に切れるように設定す ることができます。

扉を開けたところ



無信号オフ機能を設定する

でである。 表示する



つ ① で「省エネ設定」を選ぶ

② ・ で「無信号オフ」を選び、(決定)を押す

■ テレビメニュ-	-		
🔲 映像調整	🥑 音声調整	🕼 省エネ設定	₩ 本体設
		調光[オートセーブ	(表示あり)]
		無信号オフ	[しない]
		無操作オフ	[しない]

3 で「する」または「しない」を



▽☆☆ または ○ を押し、通常画面に ・ 戻す おしらせ

無信号オフ機能について

- 工場出荷時は、「しない」に設定されています。
- ●地上波およびビデオ入力信号のみ、無信号オフ機能が働きます。
- ◆放送が終了しても、他局の放送やその他の電波 が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ 信号が入力されているときは、正しく動作しな い場合があります。
- 放送電波の状態などにより、放送を見ていると きに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合 は、設定を「しない」にしてください。
- PC入力のときは別項目の設定となります。(38 ページ参照)
- 電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。

無信号オフ:残り 5分

無操作オフ機能を設定する

■操作しない状態が3時間以上続くと、自動的に 電源が切れるように設定することができます。

表示する

2







3

で「する」または「しない」を



4

[™] ⇒ または を押し、通常画面に 戻す



無操作オフ機能について

- ●工場出荷時は、「しない」に設定されています。
- PC入力のとき、無操作オフ機能は働きません。

省エネ機能を使う(つづき)

PC入力の省エネ機能の設定

■PC入力のとき、映像信号がなくなってからしば らくすると自動的に電源が切れるように設定す ることができます。(パワーマネージメント)

しない

パワーマネージメントを行いません。

モード1

無信号になったとき、約8分後に自動的に 電源が切れる機能です。

電源が切れる5分前から、画面左下に残り時間が表示されます。


パワーマネージメントオフ:残り 5分

モード2

無信号の状態が8秒間続くと、自動的に電源が切れる機能です。

この機能で電源が切れたときは、PCの映像信号が入力されると電源が入ります。

扉を開けたところ



[例] パワーマネージメントを「モード1」に設定する

- ① 本機とPC(パソコン)の接続を 確認する(126ページ参照)
 - ② べか をくり返し押し、PC画面にする
- 2 ① ^{******}を押し、PCメニュー画面 を表示する
 - ②(・)で「省エネ設定」を選ぶ

■PCメニュー				
🔲 映像調整	🥑 音声調整	💔 省エネ設定	🕼 本体設定	🥡 機能切換
		調光	[手動]	
		パワーマネージメント	[しない]	

3 ・ で「パワーマネージメント」を選び、決定を押す

) 音声調整	🕼 省エネ設定	灯 本体設
	調光	[手動]
	パワーマネージメント	[しない]
) 音声調整	

▲ ○ で「モード1」を選ぶ



5 戻す

BS/110°CSデジタル 放送の機能と操作

● この章では、電子番組表(EPG)を使ってBS/ 110°CSデジタル放送の番組を選んだり、番組 予約をしたりするときの操作方法やデジタル放 送をより楽しくご覧いただくためのさまざまな 機能と操作方法につき説明しています。




電子番組表 (EPG) の使いかた	40
電子番組表 (EPG) で選ぶ	41
見たい番組を探す	41
アイコン一覧	41
ジャンルで番組を探す	42
日時を指定して番組を探す	43
番組の内容を確認する	44
放送中の他の番組を知りたいとき	45
電子番組表 (EPG) から番組を予約する	46
番組予約(録画予約)の手順	46
視聴予約か録画予約かを選ぶ	47
視聴予約	48
録画予約	49
予約の確認・取消し・変更	58
放送視聴のためのいろいろな設定	61
画面サイズの設定	61
録画画面サイズの設定	62
録画画面表示の設定	63
チャンネル表示のしかたを選ぶ	64

チャンネルスキップを設定する	65
お好みのチャンネルを登録する	66
電子番組表やBS/CSメニューを半透明で表示する	67
字幕を表示する	68
安心して使うための設定	69
暗証番号を設定する	69
視聴年齢制限を設定する	72
PPV制限を設定する	73
購入金額制限を設定する	74
ダウンロードを行う	76
ダウンロードの方法	76
お知らせを見る	79
受信メッセージを見る	79
ボードを表示して情報を見る	80
受信機レポートを見る	82
B-CASカード番号を見る	83
PPV購入履歴を見る	84
システム動作テストを行う	85

電子番組表(EPG)の使いかた

■BS/110°CSデジタル放送では、電子番組表(EPG)の情報が送信されており、見たい番組を探したり、番組情報を見たり、番組を予約したりするのに、この電子番組表を使います。

扉を閉じたところ



1 BSデジタル放送または110°CSデジタル 放送を視聴しているときに **(番組表)** を押す



電子番組表(EPG)画面が表示されます。

(BSデジタル放送の画面例)



基本

- 現在カーソルのあるところが黄色で表示されます。
- 縦方向にカーソルを動かすときは上 下カーソルボタンを使います。
- 横方向にカーソルを動かすときは左右カーソルボタンを使います。

電子番組表の切り換えかた


● 電子番組表(EPG)を表示しているときに 放送切換(デジタル)ボタン、テレビ/ラジ オ/データ(独立)ボタンを押すと、他の ネットワークや放送種類の番組表に切り換 えることができます。

カラーボタンについて

- カラーボタンの機能は、表示されている画面によって変わります。 画面の表示内容を見てボタンを使い分けてください。
- 画面上に機能表示がなく、色のついていないカラーボタンは、押しても働きません。



- 受信状態によっては、番組情報を取得できないことがあります。
- ●電子番組表(EPG)を表示できるのは、BSデジタル放送と110°CSデジタル放送と10°CSデジタル放送だけです。
- 本書ではおもにBSデジタル放送の 電子番組表の画面例を掲載していま す。



で番組を選び、

(47ページ参照)

(決定)を

電子番組表(EPG)画面を消すときは ^{終了} ^{番組表} または ()を押します。

【カラーボタンの機能について

(情報を見る)

番組情報が表示されます。

[赤](ジャンル検索)

ニュース・報道、映画、音楽、バラエティーなど、 番組をジャンル別に探すことができます。

√緑 (日時検索)

日時を指定して番組表が表示できるので、番組 を早く探すことができます。

(予約リスト)

予約した番組を一覧表示することができます。 予約リストは予約の取消しや変更に使います。

電子番組表(EPG)で選ぶ

見たい番組を探す

扉を閉じたところ



電子番組表の表示内容

- テレビ放送……8日分
- ラジオ放送……3日分
- データ放送……最低1日分
- ※ 電源を入れてからすぐに番組を選んだとき は、表示されるまでに時間のかかる場合が あります。

🏻 を押し、電子番組表(EPG)を表示する

選択されている放送の種類



見たい番組をく

(メメ定)を押す

放送中の番組を選んだとき ◇選んだ番組が選局されます。

未放送の番組を選んだとき ◇予約選択画面になります。(47ページ参照)

アイコン一覧

■BS/110°CSデジタル放送の電子番組表(EPG)や予約リストなどには、いろいろなアイコン(絵記号) が使われています。各アイコンの意味はつぎのとおりです。

放送の種類を示すアイコン 番組情報を示すアイコン

アイコン	放送の種類
	テレビ放送
	ラジオ放送
	独立データ放送

アイコン	内 容				
٩	視聴予約している番組				
O.O	録画予約(ビデオ連動予約) している番組				
ř.	録画予約(i.LINK予約) している番組				
¥	有料放送、または PPV(ペイパービュー)番組				
(X)	i.LINKによるデジタル コピー禁止の番組				
데이	i.LINKによるデジタル コピーが1回のみ可能な番組				

ジャンルを示すアイコン

アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル
<u> </u>	ニュース・報道		映画
S2	スポーツ	3 3	アニメ・特撮
20	情報・ワイドショー	H	教養・ ドキュメンタリー
	ドラマ		劇場・講演
D	音楽	n	趣味·教育
33	バラエティー		福祉

電子番組表(EPG)で選ぶ(つづき)

ジャンルで番組を探す

■番組をジャンル別に表示させて、見たい番組を選ぶ方法です。

扉を閉じたところ



- ① 番懇 を押し、電子番組表を表示する
- ② [赤](ジャンル検索)を押す



2 見たいジャンルを(・)で選る

				•	•			
■番組ま	表		■ テレビ	ラジオ ラジオ	■ デー:	9 2.	/26[月]午前 9	9:00
BS	digit	al		↓ →で	ジャンルのセ	刃換えができ	ます。	
■ジャ	ァンルキ	検索	₹	ニュース・報	道 茲里	数を変える	湖山 2 日 12	l E
NHK.	101	1	BS=ı-	ス50	2.	/26 [月] 午前	9:00~午前1	0:00
NHE 2	102	2)	NNNモー	ニングライブ	2.	/26 [月] 午前	9:00~午前	9:50
NHIE.	103	3	BSニュー	ス50	2.	/26 [月] 午前	9:00~午前1	0:00
ð	141 (4	BS=ı-	ス50	2.	/26 [月] 午前	9:00~午前1	0:30
*	142		NNN=	ースダッシュ	. 2.	/26 [月] 午前	10:00~午前1	0:30
***	143		ニュース		2.	/26 [月] 午前	10:00~午前1	0:50
85A	151 (5	ニュース		2.	/26 [月] 午前	10:30~午前1	1:00
®SA.	152		ニュース		2.	/26 [月] 午前	11:00~午後1:	2:00
85A.	153		ニュース		2.	/26 [月] 午前	11:30~午後1	2:50
		*	2/26[月]	午前 9:00~	午後 0:00ま	での番組です	t.	
	戻る						次の時間帯	
.	で選択	し、	選局は決議	・ を押す /	戻るで前の	画面に戻る	番組表で終了	

見たい番組を ・ で選び、 (決定) を押す

●黄ボタン(次の時間帯)を押すと、時間帯を3時間先に送ることができます。前の時間帯に戻るときは、緑ボタン(前の時間帯)を押します。

■番組表		▲ テレビ	⊒ ラジオ	■ データ	2/26 [月] 午前	9:00
BS digi	ital		↓ → でき	ジャンルの切換えた		
■ジャンル	/検索		ニュース・報道	1 公理班 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	学園 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 	<u> </u>
101	1	BS=ı-	ス50	2/26 [月]	午前 9:00~午前	10:00
102	2)	NNNモー	ニングライブ	2/26 [月]	午前 9:00~午前	9:50
103	3	BSニュー	ス50	2/26 [月]	午前 9:00~午前	10:00
141	4	BS==-	ス50	2/26 [月]	午前 9:00~午前	10:30
142		NNN==	ースダッシュ	2/26 [月]	午前10:00~午前1	10:30
143		ニュース		2/26 [月]	午前10:00~午前1	10:50
⁶⁵ A 151	5	ニュース		2/26 [月]	午前10:30~午前1	11:00
85A 152		ニュース		2/26 [月]	午前11:00~午後1	12:00
85 A 153		ニュース		2/26 [月]	午前11:30~午後1	12:50
	*	2/26[月]	午前 9:00~4	F後 0:00までの番	組です。	
戻る					次の時間帯	
‡で選捌	RL.	選局は決定	を押す / (戻るで前の画面に	戻る 番組表 で終了	7

放送中の番組を選んだとき

◇選んだ番組が選局されます。


未放送の番組を選んだとき

◇予約選択画面になります。(47ページ参照)

日時を指定して番組を探す

■日付と時間を指定して電子番組表を表示させることができます。

扉を閉じたところ



- ① 番懇 を押し、電子番組表を表示する
- ② 🕼 (日時検索)を押す



り (・)で日にちを選び、() (時間を選ぶ)

を押す



●日にちを選んだあとに決定ボタンを押すと、選んだ日 にちの番組表が表示されます。

3 で時間を選び、決定を押す



●指定された日時の電子番組表が表示されます。

			1		
■番組表	🖪 テレビ 📄 ラジ:	オ 🎟 データ	2/26[月]午前 9:00		
今日 27[火	(] 28[水] 1[木]	2[金] 3[土]	4[日] 5[月]		
BS digital	◆ 午前 9時	10時	11時 ▶		
101	፟∑□大リーグ・イチロ]一出場予定試合			
102 2		₹ ₩= - · · · b	公大相撲秋場所…		
103 3	霽テントで… 闘	2 1= 1 − · · · 2 1	≦団ハイビジョン…		
141 4	テレ NNN	NBC			
142	ログラッ エニュー コッ エニュー スダッ	型ナイト 型アフタヌ・	ーンワイドNews T1		
143		ュース			
BSA 151 5					
⁶⁵ A, 152	田戸 みんな 岡	原宿コレクション			
⁶⁵ A, 153	,,,,,				
101 NHK BS1 📉 大リーグ・イチロー出場予定試合					
	~午後 0:00				
情報を見る	ジャンル検索	日時検索	予約リスト		
◆ ◆ ◆ → で選択し、	予約は 決定を押す /	/ 戻るで前の画面に戻	る 番組表 で終了		

電子番組表(EPG)で選ぶ(つづき)

番組の内容を確認する

■番組の内容を知りたいとき、電子番組表で、番組の詳しい情報を見ることができます。


扉を閉じたところ



暦組表 を押し、電子番組表を表示する



↑ 内容を確認したい番組を ^ *



で選ぶ

■番組表	■ テレビ 📄 ラジ	オ 🖭 データ 🤃	2/26[月]午前 9:00		
今日 27[)	火] 28[水] 1[木] 2[金] 3[土]	4[日] 5[月]		
BS digital	午前 9時	10時	11時 ▶		
101	器□大リーグ・イチ□]一出場予定試合			
102 2		3 21₩= ⊒ ··· 3	☆プレーバック…		
103 3	澤テントで… 闘	1 1= 1 - · · · 1 1	≦団ハイビジョン…		
141 4	テレ NNN	NBC			
142	ヨッ コニュー スダッ	ヨナイト ヨアフタヌ・	ーンワイドNews T1		
143	P Sia	1 A			
85A 151 5					
85A 152	四月 かんな 圏グンキ!?	配原宿コレクション			
85A 153	, , , , , ,				
102 NHK BS 2 ※プレーバック・ワールドカップフラン···					
	1~午後 1:30				
情報を見る	ジャンル検索	日時検索	予約リスト		
√_ ▶で選択し	、予約は(決定)を押す /	/ 戻るで前の画面に戻	る 番組表 で終了		

(情報を見る)を押す

●番組情報が表示されます。



●番組情報案内にしたがって、カラーボタン、テレビ/ ラジオ/データ(独立)ボタン、カーソルボタンを使 い、希望する情報を選択します。

視聴中の番組の情報を見るには

番組情報ボタンを押してください。(電子番組表を表示する必要はありません。)

放送中の他の番組を知りたいとき

扉を閉じたところ



寒番組表を表示する



・・・で番組を選ぶ



◯ 賃️ (情報を見る)を押す

●選んだ番組の情報が表示されます。




●番組情報案内にしたがって、カラーボタン、テレビ/ ラジオ/データ(独立)ボタン、カーソルボタンを使 い、希望する情報を選択します。

おしらせ

- 選んだ番組を視聴したいときは、決定ボタンを押すと選局できます。
- BS・CS1・CS2のいずれのネットワークについても、また、 テレビ・ラジオ・データのいずれの放送種類についても、同じ ように裏番組表を表示することができます。
- 裏番組表を表示しているときに放送切換(デジタル)ボタン、テレビ/ラジオ/データ(独立)ボタンを押すと、他のネットワークや放送種類の裏番組表に切り換えることができます。

電子番組表(EPG)から番組を予約する

- ■BS/110°CSデジタル放送の番組を電子番組表(EPG)から予約することができます。
- 予約には「視聴予約」と「録画予約」の2種類があります。






- データ番組はビデオ連動予約ができません。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。
- 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。
- 録画予約を選択した場合、録画開始2分前になると、BS/110°CSデジタルに関するリモコン操作を受けつけなくなります。また、予約録画の実行中もリモコン操作を受けつけません。操作を行う場合は、リモコン扉内の予約解除ボタンで予約を解除してから操作してください。
- 契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組等は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

視聴予約か録画予約か を選ぶ

■電子番組表から、放送予定の番組の視聴予約、録画予約およびPPV(ペイパービュー)番組の録画予約ができます。

扉を閉じたところ



を押し、電子番組表を表示する




●翌日以降の番組を予約したいときは、日時指定(**43** ページ)で番組表を表示させると便利です。

2 予約したい番組を ・・・・・・・で追ぶ



決定を押す

●予約選択画面になります。



「視聴予約」…… 視聴のみの予約となります。

視聴予約の手順(48ページ)に進みま

す。

「録画予約」…… 録画する機器の選択ができます。

録画予約の手順(49ページ)に進みま

す。

「予約しない」… 予約をしないで番組表に戻ります。

電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

視聴予約



- 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局とあらかじめ契約をしておく必要があります。契約をしていないと、予約どおりの視聴や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- ●最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取消し(59ページ)が必要です。


扉を閉じたところ




おしらせ

予約ランプについて

●番組を予約すると、本体画面右下の 予約ランプが点灯します。



で「視聴予約」を選び、決定を押す




り で「予約する」を選び、決定を押す

「予約する」……無料放送や契約している有料放送が

予約できます。

「予約しない」……予約をしないで番組表に戻ります。



「戻る」で(決定)を押す




●視聴予約が設定されました。

録画予約




- 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局とあらかじめ契約をしておく必要があります。契約をしていないと、予約どおりの視聴や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取消し(59ページ)が必要です。
- データ放送はビデオ連動予約ができません。
- BS/110°CSデジタル放送をビデ オデッキで録画する場合は、「BS/ CS固定」または「ビデオ連動予約」で 録画することをおすすめします。
- ラジオ放送をMDで録音するときは、デジタル音声出力(光)端子の設定を「PCM」にしてください(122ページ)。
- ◆独立データ放送をD-VHSで録画するときは、i.LINKの設定を行ってください(112~116ページ)。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

扉を閉じたところ



録画予約の操作手順




※ 上記の操作手順は一例です。選んだ番組によっては、必要のない手順も あります。

録画予約の方法を選ぶ



で録画予約の方法を選び、寒寒を押す



「ビデオ連動予約」… ビデオコントローラーを使っての

ビデオ連動予約(50ページ)に進み

ます。

「i.LINK予約」……i.LINK連動予約(51ページ)に進み

ます。

「予約しない」…… 予約をしないで番組表に戻りま

す。

電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

■ビデオ連動予約とは、付属のビデオコントローラーを使い、予約時間に合わせてビデオデッキの録画を開始・終了する予約録画方法です。




- ●ビデオ連動予約を初めて行う場合は、あらかじめ、ビデオデッキ・ビデオコントローラーの接続(97ページ)、およびビデオ連動録画設定(98ページ)を済ませておいてください。
- ビデオ連動録画設定は、一度行えば、設定内容が記憶されますので、次回からは必要ありません。

扉を閉じたところ




ビデオ連動予約するとき

で「ビデオ連動予約」を選び、決定を押す




- ●ビデオ連動録画設定が済んでいるときは、手順2の画面になります。
- ●ビデオ連動録画設定が済んでいないときは、つぎの画面が表示されます。



●「設定する」を選んで決定ボタンを押すと、ビデオ連動 録画設定画面になります。設定を行ってください。 (**98**ページ参照)

2 (

)で予約の種類を選び、寒寒を押す



「予約する」………無料放送や契約している有料放送

が予約できます。

「詳細を設定する」… 映像・音声の詳細の予約設定がで

きます。視聴制限や購入金額制限の設定が必要な項目では、設定の

ための画面が表示されます。

「予約しない」………予約をしないで番組表に戻りま

す。

■i.LINK予約とは、本体後面のi.LINK端子に接続したD-VHSビデオデッキを予約時間に合わせて録画開始・終了させ、予約した番組を録画する方法です。




●i.LINK予約するときは、あらかじめ、D-VHSビデオデッキの接続(110ページ)とi.LINK設定(112~116ページ)を済ませておいてください。

扉を閉じたところ




i.LINK予約するとき

で「i.LINK予約」を選び、決定を押す




- ●i.LINK設定が済んでいるときは、手順**2**の画面になります。
- ●i.LINK設定が済んでいないときは、つぎの画面が表示 されます。



●「確認」で決定ボタンを押すと、i.LINK設定画面になります。設定を行ってください。(112ページ参照)

りで予約の種類を選び、

定定を押す



「予約する」……… 無料放送や契約している有料放送

が予約できます。

「詳細を設定する」… 映像・音声の詳細の予約設定がで

きます。視聴制限や購入金額制限 の設定が必要な項目では、設定の ための画面が表示されます。

「予約しない」………予約をしないで番組表に戻ります。

51

電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

詳細設定

■ 視聴年齢制限、カード未挿入、有料番 組の契約状況が自動判定され、メッ セージが表示されます。

設定を済ませてから、PPV番組の購入予約ができます。

扉を閉じたところ



視聴年齢制限のある番組を予約したとき

●暗証番号入力画面が表示されます。



●BS/110°CSチャンネルボタン(1~10/0)で暗証番号を入力してください。(**69**ページ参照)

カード未挿入で非契約番組を予約したとき



●「カードの挿入を確認してください。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。カードを挿入し、「確認」で決定ボタンを押してください。

非契約の有料番組を予約したとき



●「(非契約)有料番組です。予約の設定はできません。」 のメッセージが表示されます。「確認」で決定ボタンを 押してください。

ビデオ連動予約の場合

扉を閉じたところ



■映像・音声の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表示のあるときのみ選択できます。

「マルチビュー」… いろいろな角度から

見た映像

「映像」……主映像と副映像

(最大3つ)

「音声」……主音声と副音声

(最大7つ)

「二重音声」… 主音声と副音声

扉を閉じたところ




PPV番組の購入(する/しない)を選択する

●PPV番組を選んでいるときのみ必要な手順です。



で「購入する」または「購入しない」を

選び、決定を押す




「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

映像・音声の種類を選択する

マルチビュー番組を選んでいるとき


定
を押してから、
でマルチ
ビューの種類を選び、
決定
を押す



副映像のある番組を選んでいるとき

(決定)を押してから、(上)で映

像を選び、(決定)を押す




●副映像の数は、番組によって異なります。


パページへ

電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

扉を閉じたところ



① ぐっで「音声」を選び、(決定)を押す




●副音声の数は、番組によって異なります。

(手順2で選んだ音声が二重音声のときのみ必要な手順です。)



決定を押す



●映像・音声の購入に追加料金が必要なときは、追加購入のための画面が表示されます。



●「購入する」または「購入しない」を選び、決定ボタンを 押します。

i.LINK予約の場合

扉を閉じたところ




PPV番組の購入(する/しない)を選択する

●PPV番組を選んでいるときのみ必要な手順です。



で「購入する」または「購入しない」を

選び、決定を押す



「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

購入グループを選択する

●追加購入する映像・音声の組合せ(グループ)が複数あると きのみ必要な手順です。


①「追加購入グループ」で(決定)を押す

② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・で購入グループを選

び、(決定)を押す




2 で「購入する」または「購入しない」を選び、決定を押す



電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

i.LINK予約の場合(つづき)

扉を閉じたところ



使用するi.LINK機器を選択する

●使用するi.LINK機器を変えたいときのみ必要な手順です。


で「録画連動機器の変更」を選び、(決定)を押す



2 で、使用するi.LINK機器を選び、決定を押す




扉を開けたところ



予約設定を確認する

で「設定の確認」を選び、乗車を押す



(ビデオ連動予約の場合の表示例)

① 画面に表示された設定内容を確認する

②「確認」で(決定)を押す



- ●録画予約が設定されました。
- ●「予約しない」を選んで決定ボタンを押すと、予約を中止して番組表に戻ります。

おしらせ

予約ランプについて

● 番組を予約すると、本体画面右下の予約ランプが点灯します。



実行中の予約録画を解除するには

● BS / 110° CSデジタル放送に切り換えてから、予約解除ボタンを押します。

電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

予約の確認・取消し・変更


■番組表から予約リストを表示させ、予 約の確認、取消しや変更をすることが できます。

扉を閉じたところ



予約を確認したいとき

- ① 🍇 を押し、電子番組表を表示する
- ② (予約リスト)を押し、予約リストを表示する




▼予約リストの例


放送の種類 放送日時、チャンネル、番組名



- 予約リストで現在の予約内容を確認します。
- リストを上下にスクロールしたいときは、上下カーソルボタンを使います。
- 予約した番組の設定内容を確認したいときは、上下 カーソルボタンで番組を選び、決定ボタンを押しま す。つぎのような画面が表示されます。



扉を開けたところ




予約を取り消したいとき


予約を取り消したい番組を (***)を押す



2 で「取り消す」を選び、決定を押す



3 で「する」を選び、決定を押す




おしらせ

実行中の予約録画を解除するには

● BS/110°CSデジタル放送に切り換えてから、予約解除ボタンを押します。


電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

扉を閉じたところ




予約を変更したいとき

予約を変更したい番組を (**) で選び、(**) を押す



2 で「変更する」を選び、決定を押す




●予約選択画面になります。

予約操作をやりなおす

放送視聴のためのいろいろな設定

画面サイズの設定

扉を開けたところ



おしらせ

2種類の画面サイズ設定について


- ●「オート」…番組表やデータ放送を表示すると、画面の一部が欠落することがあります。また、受信チャンネルの切換えに時間がかかったり、画面にノイズが出ることがあります。
- ●「フル固定」… すべての放送を 1125iに変換して表示・再生する ため、画面いっぱいに広がらないな ど、お好みの画面サイズで表示でき ないことがあります。

① ^{BOOSX-1-}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する



③ ・ で「映像設定」を選び、 決定を

押す



(・)で「画面サイズ設定」を選び、

決定を押す



で「オート」または「フル固定」を選び、


決定を押す

「オート」………525i放送以外の放送を1125i変換してディスプレイに表示・再生します。 525i放送のとき、お好みの画面サイズ

5251放送のとき、お好みの画面サイス に切り換えて表示・再生することがで きます。

通常は「オート」でお使いください。

「フル固定」…… すべての放送を1125iに変換してディスプレイに表示・再生します。




61

放送視聴のためのいろいろな設定(つづき)

録画画面サイズの設定

■本機に接続した録画用機器にBS/ 110°CSデジタル放送の16:9映像 を録画するときの画面サイズを選びます。


扉を開けたところ



① ^{BCCXエュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する



③ ・・・で「映像設定」を選び、寒寒を押す



2 で「録画画面サイズ」を選び、 (決定)を押す



3 ・・・で「レターボックス」または「スク

イーズ」を選び、(決定)を押す

「レターボックス」… 4:3のテレビで見たとき、画面の上下に黒い帯が入った横長の映像で表示し、オリジナルの16:9映像のまま見ることができます。


「スクイーズ」…… 4:3のテレビで見たとき、横方向に圧縮された縦長の映像になります。16:9のテレビで見たときは、オリジナル映像そのままのワイド映像になります。



録画画面表示の設定

■本体後面右側端子部のBS/CS出力端子に接続した録画用機器に録画するとき、データ放送画面、字幕、メニュー、電子番組表などの画面表示をいっしょに録画するかしないかを選ぶことができます。

扉を開けたところ



おしらせ

- 録画画面表示を「する」に設定したとき、BS/CS出力端子から出力される映像の画面サイズが変わることがあります。
- BS/CS固定時は、BS/CSメニュー や電子番組表を表示することができ ません。

① ^{BCSXエュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する

②で「システム設定」を選ぶ

③ ・・・・で「映像設定」を選び、寒寒を

押す



つ で「録画画面表示」を選び、無定

【 を押す



【 (・) で「する」または「しない」を選び、

(決定)を押す




放送視聴のためのいろいろな設定(つづき)

チャンネル表示のしか たを選ぶ


■番組を選んで画面を切り換えたとき に、チャンネル番号や番組タイトルな どが表示されます。

扉を開けたところ



- ① ^{BCCXエュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ②(・)で「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ ・ で「チャンネル表示設定」を 選び、(決定)を押す





「大きく表示」…番組タイトル、チャンネル番号、放送時間などを表示します。



「小さく表示」… チャンネル番号だけを表示します。

(表示例)

「表示しない」… 何も表示しません。


2 ^{ඎඎ}または ○ を押し、通常画面に戻す

3

チャンネルスキップを 設定する

- ■選局(∧順/∀逆)ボタンでBS/ 110°CSチャンネルを選局すると き、同じ番組*をとばして選局するよ うに設定することができます。
 - ※ 時間帯によっては、同じ1つの放送局が複数のチャンネルで同じ番組を放送することがあります。

扉を開けたところ



- ① ^{BS/CSメニュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ②で「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ ・ で「チャンネルスキップ設 定」を選び、 **定を押す



↑で「する」を選び、寒寒を押す




3 を押し、通常画面に戻す

放送視聴のためのいろいろな設定(つづき)

お好みのチャンネルを 登録する

■BS/110°CSデジタル放送のテレビ 放送・ラジオ放送・独立データ放送そ れぞれにつき、お好みのチャンネルを 12局まで登録できます。登録できる チャンネルボタンは、BS/110° CSチャンネルボタン1~12です。

扉を閉じたところ



- ① 登録したいBS/110°CSデジタル放送 のチャンネルを選局する
- ② 一を押す
- ③ (っで「する」を選び、決定を押す



登録したいBS/110°CSチャンネルボタン(1~12)を押し、注意を押す

<例>「BSジャパン2」(172チャンネル)を① に登録する場合は、BS/110°CSチャンネルボタン① を押します。



●登録確認画面が表示されます。

↑で「登録する」を選び、決定を押す




●設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、「初期設定」を選んで決定ボタンを押します。

電子番組表やBS/CSメニューを半透明で表示する

■背景の映像を見ながら番組表操作などをしたいとき、電子番組表やBS/CSメニューなどを半透明で表示させることができます。

扉を開けたところ



- ① ^{BCSXニュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ②(・)で「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ ・・・・で「画面表示設定」を選び、
 - 決定を押す



り で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」…… BS/CSメニューや電子番組表を半透明で表示します。背景の映像を確認しながら操作できます。

「しない」…… 半透明で表示しません。画面表示をはっ きりと見ることができます。




↑ または を押し、通常画面に戻す

放送視聴のためのいろいろな設定(つづき)

字幕を表示する

- ■字幕のある番組で、字幕を表示するか しないかを選択できます。
- ■工場出荷時の状態では、「しない」に設定されています。

扉を開けたところ



字幕ボタンについて

- 字幕表示設定を「する」にしたとき 複数の字幕がある番組では、字幕ボ タンを押すと、字幕を切り換えられ ます。
- 字幕表示設定を「しない」にしたとき 字幕のある番組では、字幕ボタンを 押すと、字幕表示の入/切、および 複数の字幕の切換えができます。

① ^{BOOK エュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する



③ ・ で「字幕表示設定」を選び、

決定を押す



う (・)で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」…… 字幕のある番組では、つねに字幕を表示 します。(リモコンの字幕ボタンでは字幕 表示を消せません。)

「しない」…… リモコンの字幕ボタンで、字幕表示を入 / 切することができます。



3

おしらせ

安心して使うための設定

暗証番号について

本機は、視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。 これらの制限を通過するときやPPV番組などを購入するときに暗証番号を使います。

暗証番号を設定する

■ 暗証番号の設定および変更の手順を説明します。

暗証番号は、必ず**4桁の数字**を入力します。

扉を開けたところ



① ^{SOSXエュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する

②で「番組視聴設定」を選ぶ

③ ・ で「暗証番号設定」を選び、

決定を押す



り (・)で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

次ペ

ジ



「する」……新しい暗証番号の設定(手順3)に進みます。 「しない」…暗証番号の設定や変更をせず、メニュー画面 に戻ります。

BS/110°CSチャンネルボタン(1~ 10/0)で、新しい暗証番号を入力する



●左カーソルボタンを押すと、入力した数字を1桁削除できます。

次ページへつづく

安心して使うための設定(つづき)

扉を閉じたところ



確認のため、再度同じ番号をBS/110°CS チャンネルボタン(1~10/0)で入力する

●間違った番号を入力した場合は、手順**3**からやりなお しになります。




暗証番号をメモし、「確認」で無定を押す



●新しく入力した暗証番号の設定が完了し、メニュー画 面に戻ります。

おしらせ


● 暗証番号は必ずメモしてください。



暗証番号を忘れたときは

● 受信契約されている、有料放送の放送局(WOWOWやスターチャンネルなど)までご連絡ください。放送局で前の暗証番号を消去します。暗証番号の消去には手数料がかかります。(2002年11月現在)

扉を開けたところ



暗証番号を変更するとき

- ① ^{BSCSXニュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ②(・)で「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ ・ で「暗証番号設定」を選び、







●暗証番号を入力すると、**69**ページ「暗証番号を設定する」の手順2の画面になります。暗証番号を設定するときと同じ要領で設定しなおしてください。


安心して使うための設定(つづき)

視聴年齢制限を設定する

■年齢制限のある番組の視聴を制限する ことができます。

なお、年齢制限は4~20歳の範囲で 設定できます。

扉を開けたところ



- ① ^{®©ズニー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ②(・)で「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ ・ で「視聴年齢制限設定」を選び、 (決定)を押す



2 BS/110°CSチャンネルボタン(1~10/0)で暗証番号を入力する



- ●視聴年齢制限設定画面が表示されます。
- ① (・)で年齢の入力欄を選ぶ② 制限する年齢をBS/110°CSチャンネルボタン(1~10/0)で入力し、(未定)を押す




●年齢制限を設けない場合は、「無制限」を選んで決定ボタンを押します。

PPV制限を設定する

■暗証番号を入力しないと、PPV番組を購入できないように設定できます。 この設定をするためには、あらかじめ 暗証番号の設定(**69**ページ)をしてお くことが必要です。

扉を開けたところ



① ^{BOCSメニュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する

②で「番組視聴設定」を選ぶ

③ ・ で「PPV設定」を選び、 を押す



2 BS/110°CSチャンネルボタン(1~10/0)で暗証番号を入力する



●PPV設定画面が表示されます。

「PPV制限」で(決定)を押す

次ページへ



次ページへつづく

安心して使うための設定(つづき)

扉を閉じたところ



◢ (・)で「する」または「しない」を選び、

決定を押す



「する」……PPV番組の購入前に暗唱番号の入力が必要になります。

「しない」…PPV番組の購入前に暗証番号の入力は必要ありません。

購入金額制限を設定する

■PPV番組の購入金額を制限し、設定 した以上の金額の番組を購入するとき は、暗証番号の入力が必要になりま す。

扉を開けたところ



- ① ^{***©}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ②(・)で「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ ・ で「PPV設定」を選び、 を押す



BS/110°CSチャンネルボタン(1~ 10/0)で暗証番号を入力する



次ページへ

3

・ で「購入金額制限」を選び、(決定)を押す




4

- ① ・ で購入金額の入力欄を選ぶ
- ② 購入金額の上限をBS/110°CSチャンネルボタン(1~10/0)で入力し、深定を押す

<例>1,000円のとき



●購入金額の制限を設けない場合は、「無制限」を選んで 決定ボタンを押します。




ダウンロードを行う

ダウンロードの方法

■ ダウンロードとは、BS / 110° CSデジタル放送受信機内のソフトウェアなどで使用されるデータを放送電波で受信し、更新する機能です。受信機の機能を向上させたり、新たなサービスに対応することが可能となります。


扉を開けたところ



^{□○○○}を押し、BS/CSメニュー画面を表示 する

① で「システム設定」を選ぶ

② (***)で「ダウンロード設定」を選び、(***)を押す




3 (・)で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」…… 自動ダウンロードでソフトウェアの更新

を行います。(工場出荷時の設定)

「**しない」**…… ソフトウェアの自動ダウンロードを行い ません。




[™]または○を押し、通常画面に戻す



ダウンロードは、本機が電源待機状態(電源ランプが赤色点灯) のときに実行されます。 自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、手動でダウンロードを行うことができます。

扉を開けたところ



手動でダウンロードを行うとき


- ① ^{窓/©メニュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ②(・)で「お知らせ」を選ぶ
- ③ ・ で「受信メッセージ一覧」を選び、(***)を押す



2 で「ダウンロードのお知らせ」を選び、決定を押す




画面の表示内容を確認してから、 で「実行」を選び、 ***を押す



次ページへ

ダウンロードを行う(つづき)

扉を開けたところ






- ソフトウェアの受信(ダウンロード) には、数分程度の時間がかかりま す。その間は、BS/CSリセットボ タンの操作や電源プラグの抜き差し を行わないでください。ダウンロー ドが失敗する場合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が 工場出荷時の状態に戻ることがあり ます。その場合は、設定しなおして ください。
- ダウンロードによって、予約の情報 がなくなる場合があります。そのと きは、再度、予約設定を行ってくだ さい。
- ソフトウェアを受信するために、本 機の電源が入り、ファンが回る場合 があります。

4

画面の表示内容を確認してから、√で「する」を選び、(★定)を押す





- ダウンロードは、本機が電源待機状態(電源ランプが赤色点灯) のときに実行されます。リモコンの電源ボタン等で、電源待機 状態にしてください。
- ダウンロードが成功すると、「お知らせ」の「受信メッセージー覧」の中に、ダウンロードが成功した旨のメッセージが書き込まれます。
- ◆ お知らせを見る場合は、77ページ手順1~2の操作を行ってください。



お知らせを見る

受信契約した放送局から視聴者に向けてメッセージが発信されます。 また、有料放送に関するレポートやB-CASカード番号なども確認できます。

受信メッセージを見る

■受信契約した放送局から発信される メッセージを見ることができます。 常時更新されていますので、定期的に メッセージをお読みください。

扉を開けたところ



[例] ダウンロード成功のお知らせを見る


- ① ^{窓のメニュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
 - ② (・)で「お知らせ」を選ぶ
 - ③ ・ で「受信メッセージ一覧」を選び、(決定)を押す



見たいメッセージを () で選び、** (**) を押す



- 1 メッセージの内容を確認する
 - ②「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを で選び、決定を押す




お知らせを見る(つづき)

ボードを表示して情報を見る

■送られている、CS各ネットワークの 掲示板(ボード情報)のタイトル一覧を 表示して、ご覧になりたいタイトルを 選び、メッセージを表示することがで きます。

扉を開けたところ



- ① ^{BCCXエュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ② (・)で「お知らせ」を選ぶ
- ③ ・・・・で「ボード」を選び、寒寒を押す



表示したいネットワークを 選び、 ^{決定}を押す




●選んだネットワークのボードが表示されます

見たい情報のタイトルを び、
(決定)を押す



(プラットワンのボード表示例)

扉を開けたところ



① メッセージの内容を確認する

②「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを








● ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示します ので、消去はできません。

お知らせを見る(つづき)

受信機レポートを見る

■B-CASカードが壊れたときや、課金 情報のアップロード(視聴履歴の送信) に失敗したときなど、受信機に関係し たレポートを表示します。

扉を開けたところ



おしらせ

● アップロードに失敗したときは、 「再発信」を選んで決定ボタンを押す と、アップロードしなおすことができます。 [例] アップロード失敗のレポートを見る


- ① ^{BCSメニュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ② (・)で「お知らせ」を選ぶ



見たいレポートを で選び、 を押す



- 1 レポートの内容を確認する
 - ②「一覧へ」「前へ」「次へ」「再発信」のいずれかを(・()・)で選び、(決定)を押す



B-CASカード番号を見る

■受信機レポートで報告された不具合に 関して、放送事業者のカスタマーセン ターに連絡されるときに、お客さまの 契約確認のためB-CASカードの番号 を表示するものです。

扉を開けたところ




- ① ^{®のメニュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ② (・)で「お知らせ」を選ぶ
- ③ ・ で「ICカード番号表示」を選び、び、決定を押す



2 「実行」で 決定 を押し、ICカード番号表示を実 行する



① カード番号を確認する② 「戻る」で(決定)を押す



カード識別… メーカー識別用のアルファベット1文字と 3桁の数字からなります。

カードID……カード固有の番号です。

グループID…複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループIDが異なるB-CASカードに書き込まれます。

お知らせを見る(つづき)


PPV購入履歴を見る

■購入した最新24個のPPV番組の購入 日時、チャンネル、番組名、購入金額 を画面に表示して確認することができ ます。

扉を開けたところ



- ① ^{SS(S)}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
- ② (でで)で「お知らせ」を選ぶ
- ③ ・ で「PPV購入履歴」を選び、
 - 決定を押す



- ●PPV購入履歴画面が表示されます。
- ① 画面を確認する


 ② 「戻る」で(決定)を押す



システム動作テストを行う

■本機は、BS/110°CS共用アンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、B-CASカードが正しく装着されているか、などをテストすることができます。

扉を開けたところ



^ඎで押し、BS/CSメニュー画面を表示する



2 で「システム設定」を選ぶ




で「システム動作テスト」を選



次ページへ

システム動作テストを行う(つづき)

扉を開けたところ



「テスト実行」で(決定)を押し、テストを開始する



- ●表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。
- □ 結果を確認する② 「テスト終了」で(決定)を押す



を押し、通常画面に戻す

システム動作テストに失敗したときは

アンテナ信号

BS/110°CS共用アンテナの接続と設定を確認してください。

☆ [基本編] 26・51ページ

電話線接続

電話回線の接続と設定を確認してください。

☆ 基本編 54・60ページ

ICカード

B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。


基本編 57ページ

他の機器をつないで使う

■ この章では、お手持ちのAV機器やパソコンをつないで再生映像を楽しんだり、テレビやBS/ 110°CSデジタル放送を録画したりするときに必要となることがらにつき説明しています。




● 本機に外部機器などを接続してお使いになる場合、接続ケーブルは電源コード、アンテナケーブルなどともに束ねて、必ず台座の開口部に通して配線してください。(基本編24ページ参照)回転スタンド動作時に、本体が倒れたり、接続した外部機器が引っぱられてラックなどから落下する可能性があります。




端子のなまえとはたらき 88	i.LINK設定を行う 112
入力切換えのしかた 91	i.LINK機器の操作のしかた 117
入力切換メニューの操作方法 91	i.LINK機器でBS/110°CSデジタル放送を
ビデオ機器をつなぐ 92	録画する 119
ビデオデッキなどの再生映像を見る 92	i.LINK自動切換の設定······· 120
テレビ番組を録画する 93	音響機器をつなぐ 121
視聴中のBS \diagup 110 $^\circ$ CSデジタル放送を	デジタル音声出力(光)端子から録音する 121
ビデオデッキに録画する 94	外部スピーカーを接続する 124
BS/CS固定の設定······ 96	使用するスピーカーを選択する(スピーカー切換)… 125
ビデオコントローラーを使って予約する	PC (パソコン) をつなぐ126
(ビデオ連動録画) 97	接続のしかた 126
ビデオカメラなどの映像を録画・編集する 101	PC入力対応表127
DVDプレーヤーをつなぐ102	入力解像度を選択する
接続のしかた 102	PC (パソコン) で本機を制御する 129
高精細映像を楽しむ 103	PC(パソコン)による本機の制御について 129
音声入力選択の設定 104	接続のしかた 129
入力選択の設定105	通信仕様 129
外部機器に表示を合わせる 107	通信手順 129
入力表示を選択する 107	RS-232Cコマンド一覧130
モニター出力の音声出力設定を切り換える… 109	通信内容 131
モニター音声出力を設定する 109	AVワイヤレス伝送受光部取付け台の
D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)·······110	取り付けかた
i.LINK (アイリンク) について 110	
i.LINK接続のしかた 110	

端子のなまえとはたらき

の中の数字は、詳しい接続方法や使いかたを説明しているおもなページです。





端子のなまえとはたらき(つづき)

接続上のご注意

- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続するときは、本体が回転しないよう、本体を固定して行ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜きとってください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切ってください。
- 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。

おしらせ

S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、映像端子(ビデオ映像端子)に対し、より高画質な映像で再生するためにS端子ケーブルを使って外部機器を接続するときの端子です。
- ビデオ1~4入力にあるS2映像端子は、映像用の端子です。音声はそれぞれの音声端子(左・右)、またはデジタル音声入力(光)端子(ビデオ1・2入力のみ)に接続します。
- 本機は、画面サイズ制御信号(フルモード制御信号、レターボックス制御信号)の入った映像がビデオ1~4入力の S2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(**10**ページ参照)
- 本機のS2映像端子に外部機器のS映像出力端子を接続しても、映像を楽しむことができます。(この場合、画面サイズ制御信号は外部機器から入ってきません。)

D4映像入力端子について

- D端子ケーブルで外部機器を接続するときに使います。
- ビデオ1入力、ビデオ2入力にあるD4映像端子は、映像用の端子です。音声はそれぞれの音声端子(左・右)、またはデジタル音声入力(光)端子に接続します。
- 本機のD4映像入力端子は、D1(525i)、D2(525p)、D3(1125i)、D4(750p)の映像の入力に対応しています。

コンポーネント映像入力端子について

- コンポーネント映像ケーブルで外部機器を接続するときに使います。
- ビデオ1入力にあるコンポーネント映像端子は、映像用の端子です。音声は音声端子(左・右)、またはデジタル音声入力(光)端子に接続します。

デジタル音声入力(光)端子とビデオ1・2入力の音声入力選択について

- デジタル音声入力(光)端子(ビデオ1入力、ビデオ2入力)は、通常の音声端子(アナログ)に対し、より高音質な音声で再生するためにデジタル音声ケーブルを使って外部機器を接続するときの端子です。
- この端子に接続しているときは、音声入力選択を「デジタル」に設定します。(104ページ参照)

モニター出力端子について

- つぎの信号はモニター出力端子から出力できません。(ただし、音声は出力できます。)
 - ① D4映像端子から入力された映像信号
 - ② コンポーネント映像端子から入力された映像信号
 - ③ PC(パソコン)映像信号
 - ④ テレビ(UHF/VHF)、映像入力(ビデオ映像入力)時のS2映像出力信号(Y/C分離出力機能はありません。)
- BS/110°CSデジタル放送を、モニター出力端子に接続した外部機器で録画する場合、コピープロテクト信号が含まれている一部の放送は正常に録画することができません。
- S2映像入力端子から入力された信号は、モニター出力の映像端子からも出力されます。

デジタル音声出力(光)端子について

- 本機では通常、デジタル音声出力の内容はモニター出力端子の音声出力の内容と同じです。
- 設定により、つねにBS/CSチューナーの音声を出力するようにできます。(**123**ページ**「デジタル音声出力の設定」** をご覧ください。)



- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

入力切換えのしかた

入力切換メニューの操作方法



入力選択の設定について

●接続されている映像用端子と、入力選択の設定で選択されている端子が異なり、映像が表示されない場合は、その旨のメッセージが画面に表示されます。このときは、外部機器を接続している入力の入力選択設定を行ってください。(105ページ参照)

扉を閉じたところ



^{ス☆ッ}を押し、入力切換メニューを表 示する



- ●入力切換メニュー表示中につぎの操作を行います。
- ●入力切換メニュー表示中は、イルミネーションバーが点灯します。(イルミネーションバーを点灯させないように設定することもできます。 **② 32**ページ)

2 ① ☆ または <u>・</u> を押 し、切り換えたい入力を選ぶ

ビデオ1~4は、 外部機器が接続されているときのみ 選択できます。

② (決定)を押す

◆決定ボタンを押さなくても、しばらくする と入力切換メニューは消えます。



入力表示選択について

◆ 入力切換メニューに表示される ♪ ♪ ♪ ♪ の機器名称を、接続している外部機器に合わせて選択することができます。(107ページ参照)




● 「i.LINK」への入力切換えは、入力切換ボタンを 使ってもできますが、i.LINKボタンを押すとダ イレクトに切り換えることができます。(この場 合、イルミネーションバーは点灯しません。)

ビデオ機器をつなぐ


ビデオデッキなどの再生映像 を見る

接続のしかた

[例] ビデオ1入力端子にビデオデッキをつなぐ



扉を閉じたところ



おしらせ

入力選択の設定について

●接続されている映像用端子と、入力選択の設定で選択されている端子が異なり、映像が表示されない場合は、その旨のメッセージが画面に表示されます。このときは、外部機器を接続している入力の入力選択設定を行ってください。(105ページ参照)

[例] ビデオ1入力端子に接続したビデオデッキの 再生映像を見る


再生機器の準備をする

- ① 本体後面右側端子部のビデオ1入力端子 にビデオデッキを接続し、電源を入れる
- ② 再生したいビデオテープを入れる



●入力切換メニュー表示中につぎの操作を行います。

① ^{スンが隙} または <u>・</u> を押 し、「ビデオ1」を選ぶ




- ② (決定)を押す
- ◆決定ボタンを押さなくても、しばらくする と入力切換メニューは消えます。




テレビ番組を録画する

接続のしかた

[例] モニター出力端子にビデオデッキをつなぐ



扉を閉じたところ




[例] 6チャンネルの番組を録画する

録画機器の準備をする

- ① 本体後面右側端子部のモニター出力端子 に録画機器(ビデオデッキなど)を接続 し、電源を入れる
- ② 録画機器の入力切換えを「外部入力」に切り換える
- ③ 録画可能なビデオテープを入れる
- **2** テレビチャンネルボタンまたはで、6チャンネルを選ぶ

6 モノラル

3 録画機器(ビデオデッキなど)を録 画状態にする



おしらせ

- ●録画中にテレビチャンネルを変えると、モニター出力端子から出力される映像も変わります。
- D4映像端子、コンポーネント映像端子から入力 された映像信号は、モニター出力端子から出力 されません。(音声は出力されます。)
- あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ビデオ機器をつなぐ(つづき)


視聴中のBS/110°CSデジタル放送をビデオデッキに録画する

■本体後面右側端子部のBS/CS出力端子にビデオデッキなどの録画機器を接続して、BS/110°CSデジタル放送を録画することができます。

接続のしかた

[例] BS/CS出力端子にビデオデッキをつなぐ

▼本体後面右側の端子部





- BS/CS出力端子からは、BSデジタル放送のハイビジョン画質(1125i)の映像を標準画質(525i)に変換して出力します。したがって、接続されたビデオデッキでは標準画質で録画されます。
- ハイビジョン画質で録画するときは、D-VHSビデオデッキをi.LINK接続して行ってください。(**110~119**ページ参照)
- ●番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。
- 2画面機能を入/切すると、まれにBS/CS出力の映像が一瞬途切れた状態になることがありますが、異常ではありません。
- BS/110°CSデジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「BS/CS固定」(**96**ページ)または「ビデオ連動録画 | (**97**ページ)で録画することをおすすめします。


BS/110°CSデジタル放送を録画する

[例] NHK BS1の番組を録画するとき


- ① デジタル放送を受信する
- ^{停娜} でBSを選ぶ
- ③ 「テレビ」でテレビ放送を選ぶ
- ④ BS / 110° CSチャンネルボタン(1)を 押し、NHK BS1を選局する



ビデオデッキを外部入力に切り換え、録画状 態にする



扉を閉じたところ




- おしらせ
- BS/110°CSデジタル放送を録画 しながら、地上放送などの裏番組を 見るときは、BS/CS固定を「入」に 設定します。(96ページ参照)
- あなたが録画(録音)したものは、個 人として楽しむなどのほかは著作権 法上、権利者に無断で使用できませ ん。

ビデオ機器をつなぐ(つづき)

BS/CS固定の設定

- ■「BS/CS固定」とは、現在受信しているBS/110°CSデジタル放送のチャンネルに固定する機能です。
 - BS/110°CSデジタル番組を録画しているとき、誤ってチャンネルを変えてしまうのを防ぐことができます。また、電源待機状態でBS/110°CSデジタル番組を録画したり、BS/110°CSデジタル番組を録画しながら地上放送やCATV放送の裏番組を視聴したりすることができます。
- ■BS/CS固定は、リモコンでの直接操作またはBS/CSメニュー画面操作のいずれでも設定することができます。 どちらで設定しても動作は同じです。

扉を開けたところ



- ① 固定したいBS/110°CSデジタル放送 のチャンネルを選局する
- ② 一を押す
- ●画面左下にBS/CS固定表示が出ます。

BS/CS固定:切 BS/CS固定表示

もう一度、一を押す

●BS/CS固定表示が出ている間にボタンを押すと、 BS/CS固定を入/切できます。

<例>BS103チャンネルを固定する場合

BS/CS固定:入(BS 103ch)

BS/CSメニュー画面で設定するには

- ① 固定したいBS/110°CSデシタル放送のチャンネルを選局する
- ② BS/CSメニューボタンを押し、BS/CSメニュー画 面を表示する
- ③ 左右カーソルボタンで「番組視聴設定」を選ぶ
- ④ 上下カーソルボタンで「BS/CS固定設定」を選び、決定ボタンを押す
- ⑤ 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを 押す
- ⑥ BS/CSメニューボタンまたは終了ボタンを押し、通 常画面に戻す

おしらせ


- BS/CS固定中に録画・視聴予約時間の2分前になると、BS/ CS固定が自動的に解除されます。
- 予約録画実行中やi.LINK入力時には、BS/CS固定にすることができません。
- BS/110°CSデジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「BS/CS固定」または「ビデオ連動録画」(**97**ページ)で録画することをおすすめします。
- BS/CS固定時には、録画出力の切り換わりを防ぐため、つぎの操作ができません。
 - BS/110°CSデジタル放送の選局、BS/CSメニュー・電 子番組表の表示など。
 - i.LINK操作パネルの表示。
 - 「i.LINK」への入力切換え。

ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動録画)

ビデオコントローラーを使うと、予約した時刻にビデオコントローラーからビデオデッキにリモコン信号が送信され、ビデオデッキの電源の入/切や録画の開始/停止を行い、本機の予約機能と連動してBS/110°CSデジタル放送の番組を録画(ビデオ連動録画)することができます。この場合、ビデオデッキの予約設定は必要ありません。

※ ビデオデッキの機種によっては、リモコン信号が異なるため動作しない場合があります。そのときは、 ビデオコントローラーは使用できません。また、ビデオデッキ内蔵型テレビにも録画できません。

接続のしかた (ビデオコントローラーと映像・音声ケーブルをつなぎます)



機種番号について

■ メーカーにより複数のリモコン信号を採用 しているため、つぎの機種番号で区分され ます。

ビデオコントローラー取付けの際のご注意

- リモコン受信部の位置は、ビデオデッキのメーカーや機種によって異なります。一般的には、液晶表示部に隣接して丸いものがうすく見えます。
- ビデオコントローラーの発信部がビデオデッキのリモコン受信部に確実に向いていることをご確認ください。
- ビデオコントローラーを取り付けるときは、はじめから任意 の位置に固定しないで、98~100ページ「ビデオ連動録画 の設定」のテストでビデオデッキの電源が「入」になる位置を 探し、その位置に固定してください。




あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ビデオ機器をつなぐ(つづき)



ビデオ連動録画できるのは、BS/ 110°CSデジタル放送のみです。地上放送、CATV放送などはビデオ 連動録画ができません。

扉を開けたところ





ビデオ連動録画設定が必要なのは初回のみで、つぎに予約するときは必要ありません。

次ペー

ジ


ビデオ連動録画の設定

ビデオデッキの準備をする

- ① 本機につなぐ(97ページ参照)
- ② ビデオコントローラーを取り付ける(97ページ参照)
- ③外部入力に切り換える
- 4 録画用ビデオテープを入れる
- ⑤ 電源を「切」にする



- ① BS/110°CSチャンネルボタンを押し、デジタル放送の画面にする
 - ② ^{BCCSエュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
 - ③ (・)で「外部機器設定」を選ぶ




3 で「ビデオ連動録画設定」を選び、(決定)を押す



「ビデオ連動録画設定」の確認画面が表示されます。

扉を開けたところ



おしらせ

● ビデオコントローラーの取付け位置 が適切でないためにビデオデッキの 電源が「入」にならないことがありま す。その場合は、手順6~8でテスト をくり返しながらビデオデッキの電 源が「入」になる位置を見つけ、その 位置にビデオコントローラーを固定 してください。

① ビデオコントローラーの接続を確認する

②「次へ」で(決定)を押す



お使いのビデオデッキのメーカーを





ージへ

「テスト実行」で(決定)を押し、テストを開始す

る



テストの結果


●ビデオデッキの電源が「入」になったとき(正常) ◇ 手順9に進みます。

●ビデオデッキの電源が「入」にならなかったとき ◇ビデオデッキの接続、ビデオコントローラーの取 付け、メーカーを確認し、手順7に進みます。

次ページへつづく

ビデオ機器をつなぐ(つづき)

扉を開けたところ






- ビデオコントローラーのテストで、 どの機種番号を選んでもビデオデッ キの電源が「入」にならない場合は、 ビデオコントローラーの発信部がビ デオデッキのリモコン受信部に確実 に向いているか、再度ご確認ください。
- ビデオ連動録画設定が必要なのは初回のみで、つぎに予約するときは必要ありません。

1 でカーソルを機種番号の欄に移動する



●97ページ「機種番号について」の表を参考に機種番号を選んでください。機種番号が複数あるメーカーの場合は、お使いのビデオデッキが操作できるようになるまで手順7、8をくり返してください。



(決定)を押し、テストを実行する

① ビデオデッキの電源が「入」になったこと を確認する

②「設定する」で(決定)を押す


●ビデオ連動録画が設定され、メニュー画面に戻ります。


設定が終了したら、再度ビデオデッキの電源を「切」に します。

- 予約した時刻になると、ビデオデッキの電源が入り、録 画が開始されます。
- 録画予約のしかたについては、46~60ページをご覧く ださい。

ビデオカメラなどの映像を 録画・編集する

接続のしかた






おしらせ


- 接続する機器の操作については、各機器の取扱 説明書をご覧ください。
- D4映像端子、コンポーネント映像端子から入力 された映像信号は、モニター出力端子から出力 されません。(音声は出力されます。)
- あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

[例] ビデオ4入力端子に接続したビデオカメラなどの映像を、モニター出力端子に接続したビデオデッキに録画する

☆☆☆で「ビデオ4」を選ぶ




2 モニター出力端子に接続している ビデオデッキの入力切換を「外部入 力」にする



ビデオ4入力端子に接続したビデオカメラなどの機器を再生状態に する



モニター出力端子に接続している ビデオデッキを録画状態にする




DVDプレーヤーをつなぐ

接続のしかた (例. ビデオ1入力に接続する)

■映像は下の接続図のAまたはB、音声は1または2の方法でつなぎます。

▼本体後面右側の端子部




おしらせ・

音声入力選択の設定について

● ビデオ1入力とビデオ2入力にはデジタル音声入力(光)端子があります。これらを使う場合には、音声入力選択を「デジタル」に設定してください。(104ページ参照)

D識別対応の設定について

● DVDプレーヤーを本機のD4映像入力端子に接続したときは、接続ケーブルの種類に応じて、 D識別対応の設定を行ってください。(**11**ページ)





● DVDプレーヤーの映像出力端子が、S端子(または通常の映像端子)の場合は、S映像ケーブル(または通常の映像ケーブル)を使い、本機のビデオ1~4入力のS2映像入力端子(または映像入力端子)に接続してください。

高精細映像を楽しむ

■本体後面のビデオ1入力またはビデオ2入力の D4映像端子や、ビデオ1入力のコンポーネント 映像端子にDVDプレーヤーなどの機器を接続し て、より高画質の映像を楽しむことができま す。

おしらせ

● 音声をデジタル(光)接続している場合は、音声 入力選択の設定(**104**ページ)を行ってくださ い。

扉を閉じたところ



おしらせ

入力選択の設定について

●接続されている映像用端子と、入力選択の設定で選択されている端子が異なり、映像が表示されない場合は、その旨のメッセージが画面に表示されます。このときは、外部機器を接続している入力の入力選択設定を行ってください。(105ページ参照)

[例] ビデオ1入力端子に接続したDVDプレーヤー の再生映像を見る

■ DVDプレーヤーの準備をする

- ① 本体後面右側端子部のビデオ1入力端子 にDVDプレーヤーを接続し、電源を入 れる
- ② 再生したいディスクを入れる

○ を押し、入力切換メニューを表示する



る。

る

っ


っ

こ

ビデオ 1 〜4は、 「 外部機器が接続さ」 れているときのみ 選択できます。



DVDプレーヤーを再生状態にする



おしらせ

- ●詳しくは、DVDプレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。
- D4映像端子、コンポーネント映像端子からの入力映像は、モニター出力端子から出力されません。(音声は出力されます。)
- DVDプレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。ビデオデッキを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

DVDプレーヤーをつなぐ(つづき)


音声入力選択の設定

■お手持ちのDVDプレーヤーにデジタル音声出力 (光)端子がある場合、本機のデジタル音声入力 (光)端子に接続することで、DVDに記録された ままのクリアなデジタルサウンドを楽しむこと ができます。このとき、音声入力選択を「デジタ ル」に設定してください。

「アナログ」…… 通常の音声ケーブルで音声端子(左・右)に接続しているときに選びます。

「デジタル」…… デジタル音声ケーブルを使ってデジタル音声入力(光)端子に接続しているときに選びます。

扉を開けたところ



ヒント

● 外部機器を通常の音声ケーブルで音声端子(左・右)に接続しているときは、音声入力選択を「アナログ」に設定します。

[例] ビデオ1入力の音声入力選択を「デジタル」に 設定する

で[ビデオ1]を選ぶ

ビデオ1〜4は、 外部機器が接続されているときのみ 選択できます。

1 できる を押し、テレビメニュー画 面を表示する

②(・)で「本体設定」を選ぶ

③ ・ で「音声入力選択」を選び、(決定)を押す

●テレビメニュー

② 音声調整

② 省エネ設定

③ 本体設定

③ 機能

入力表示選択
(位置調整
オートワイド
i.LINK自動切換 [レない]
音声入力選択 [アナログ]
スピーカーディレイ
映像反転 [標準]
言語設定 [標準]

3 (・)で「デジタル」を選ぶ




^{₹♥♥}または^{♥♥▼}を押し、通常画面に 戻す

入力選択の設定

- ■ビデオ1~4入力端子に外部機器を接続している とき、複数の映像用端子(例えば、ビデオ1入力 では「D4映像」「コンポーネント映像」「S2映像」 「映像」の4種類)のどれを使用するかを設定する ことができます。
- ■工場出荷時は、すべて「自動」に設定されていま す。通常の使用方法の場合、特に設定を変更す る必要はありません。

扉を開けたところ



[例] 外部機器をビデオ2入力に接続していると き、D4映像端子からの入力を選択する

☆☆で「ビデオ2」を選ぶ

ビデオ1~4は、 外部機器が接続さ れているときのみ 選択できます。



① テヒメニューを押し、テレビメニュー画 面を表示する

で「機能切換」を選ぶ **(2**)






を押す



次ページへ

入力選択の設定(つづき)

扉を開けたところ







5

☆☆ または で押し、通常画面に 戻す



● テレビ入力、i.LINK入力、PC入力のとき、「入 力選択」はテレビ/PCメニューに表示されませ ん。

入力選択の項目について

■ ビデオ 1~4入力のそれぞれにつき、選択できる 入力項目はつぎのとおりです。

♪ ビデオ 1	
自動	
D端子	
コンポーネント	
S2映像	
ビデオ映像	







映像入力端子選択の優先順位について

● 入力選択を「自動」に設定したときは、つぎの 優先順位で映像入力端子が選択されます。

ビデオ1

D端子映像→コンポーネント映像→S2映像 →ビデオ映像

ビデオ2

D端子映像→S2映像→ビデオ映像

ビデオ3および4


S2映像→ビデオ映像

外部機器に表示を合わせる

入力表示を選択する

■ビデオ1~4入力端子に接続している外部機器に合わせて、入力切換メニューに表示される機器の名称を選択することができます。

扉を開けたところ



[例] ビデオ2の表示を「ゲーム」に変える

☆☆☆で「ビデオ2」を選ぶ

ビデオ1〜4は、 外部機器が接続さ れているときのみ 選択できます。



2

- ① デビニを押し、テレビメニュー画 面を表示する
- ②(・)で「本体設定」を選ぶ



3

・で「入力表示選択」を 選び、(決定)を押す



次ページへ

外部機器に表示を合わせる(つづき)

4

(・)で「ゲーム」を

選ぶ



5

テルヒメニューまたは☆を押し、通常画面に

戻す

●入力切換ボタンを押すと、入力切換メニューに「 ♣9ゲーム 」が表示されます。





- テレビ入力、i.LINK入力、PC入力のとき、「入力表示選択」はテレビメニューに表示されません。
- 入力表示選択の設定で選択された名称は、チャンネルサインにも表示されます。

入力表示選択できる名称

●ビデオ1入力

ビデオ1	ビデオ	コンポーネント1
コンポーネント		D端子
CATV	CS	DVD
ゲーム	ムービー	D-VHS
DVR	入力1	

■ ビデオ2入力

ビデオ2	ビデオ	コンポーネント2
コンポーネント	D端子2	D端子
CATV	CS	DVD
ゲーム	ムービー	D-VHS
DVR	入力2	

■ ビデオ3入力

ビデオ3	ビデオ	CATV
CS	DVD	ゲーム
ムービー	D-VHS	DVR
λ		

₩ビデオ4入力

ビデオ4	ビデオ	CATV
CS	DVD	ゲーム
ムービー	D-VHS	DVR
入力4		

モニター出力の音声出力設定を切り換える

モニター音声出力を設定する

■ モニター出力からの音声出力を「固定」または「可変」に設定する機能です。

「固定」……モニター出力からの音声出力が一 定の音量で出力されます。

画面の音量表示


(4) 30

「可変」…… モニター出力からの音声出力を調整することができます。 スピーカーからの音声は消音状態となります。

画面の音量表示

Ф ______ 3

扉を開けたところ



おしらせ

- ●「可変」に設定し、モニター出力レベルを調整する場合は、スピーカーの音量を変えるときと同じように、音量(大/小)ボタンで調整します。
- ●「可変」「固定」の設定にかかわらず、ヘッドホン 端子からの音声出力は可能です。

でを押し、テレビメニュー画面を表示する

② で「機能切換」を選ぶ



2 カ」を選び、寒寒を押す



3 で「固定」または「可変」を選



4 戻す

D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)

i.LINK(アイリンク)について

■i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINKケーブル1本で接続することができます。

i.LINKは、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400と表示されます。本機では最大400Mbpsの転送速度が可能です。

本機に接続できるi.LINK機器について


■本機が対応しているi.LINK機器はD-VHSビデオデッキのみです。DVDレコーダーやデジタルビデオカメラ等のDV機器、PC(パソコン)やPC周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。

i.LINKで録画できる内容について

■本機とD-VHSビデオデッキをi.LINK接続して録画できるのは、BS/110°CSデジタル放送のみです。 それ以外のテレビ(UHF/VHF)、外部入力(ビデオ1~4)、PC入力は、i.LINK録画ができません。


i.LINK接続のしかた

「例」接続するi.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)が1台の場合




i.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)が2台以上のとき

■i.LINKケーブルを使い、デイジー・チェーン(数珠つなぎ)で接続します。この接続では、i.LINK機器 (D-VHSビデオデッキ)を16台までつなげます。




■i.LINK端子が3つ以上ある機器の場合は、分岐をしてつなぐこともできます。分岐接続する場合は、i.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)を最大62台までつなげます。



接続に関するご注意

- 接続の際は、「S400 | タイプのi.LINKケーブルをご使用ください。
- 一部のi.LINK機器では、その機器の電源が切られているとデータを中継できない場合があります。 BS/CSメニューの「電源待機設定」を「する」に設定してください。(**113**ページ参照)
- 下図のようなループ(輪)接続をしないでください。




- i.LINK機能使用中は、使用していないi.LINK機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。映像・音声が乱れることがあります。
- DVDレコーダーやデジタルビデオカメラ等のDV機器、PC(パソコン)、PC周辺機器など、本機が対応していない機器を同時に接続していると、誤動作することがあります。

D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)(つづき)

i.LINK設定を行う

扉を開けたところ



録画モードの設定

- 本機には、録画時にD-VHSビデオデッキの録画モードを 自動的に設定する機能があり、その機能を有効に「する」か 「しない」かを選ぶことができます。
 - ① BS/CS放送画面のときに[®]○ を押し、 BS/CSメニュー画面を表示する
 - ②(・)で「外部機器設定」を選ぶ
 - ③ · で「i.LINK設定」を選び、
 - 決定を押す



「録画モード設定」で(決定)を押す



おしらせ

- 現在発売されているD-VHSビデオ デッキのほとんどは、記録している 映像・音声の伝送レートを自動認識 し録画モードを制御するため、本機 の「録画モード設定」は通常「しない」 に設定してください。
- D-VHSビデオデッキの種類や、D-VHSビデオデッキで記録しようと している放送の内容によっては、本 機から録画モードを正常に制御でき ない場合があります。この場合は、 本機の「録画モード設定」を「しない」 に設定してください。




で「する」または「しない」を選び、

決定を押す



扉を開けたところ



お願い

●複数のi.LINK機器をi.LINKケーブルで接続した場合、本機の「電源待機設定」を「しない」に設定して電源を待機状態(電源ランプ赤色点灯)にすると、本機を中継して接続されているi.LINK機器間のデータのやりとりができなくなります。本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、本機の「電源待機設定」を「する」に設定するか、下図のように本機をi.LINK機器の末端に接続してください。



おしらせ

●本機の電源が待機状態(電源ランプ 赤色点灯)のときは、外部機器から のi.LINK制御コマンドを受けつける ことができません。これは「電源待 機設定」を「する」に設定しても同じ です。外部機器から本機をi.LINK制 御する場合は、本機の電源を「入」 (電源ランプ緑色点灯)にしてから 行ってください。

i.LINK電源待機の設定

- 本機では、i.LINK電源待機の設定により電源待機時の消費 電力を少なくすることができます。
- i.LINK機器を接続していない場合は、消費電力が小さくなる「しない」を選択してください。
 - ① ^{BS/CSメニュー}を押し、BS/CSメニュー画面を表示する
 - ②(・)で「外部機器設定」を選ぶ
 - ③ ・で「i.LINK設定」を選び、
 - 決定を押す



で「電源待機設定」を選び、寒寒を押す




3

で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」……電源待機時にもi.LINK回路を通電し、データの中継ができるようにします。

「しない」…電源待機時の消費電力を少なくします。ただし、データの中継はできません。



次ページへつづく

D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)(つづき)

扉を閉じたところ





- ◆本機で使用することができない機器 は、機器選択画面のリストに表示されません。
- ●機器選択画面のリスト項目が暗くなっているi.LINK機器は、接続されていないなど、本機が認識できない状態を示しています。このような機器は使用する機器として選択することができません。

i.LINK機器の選択

- 本機からi.LINK機器を操作するためには、使用するi.LINK 機器を選択する必要があります。
- 最大16台のi.LINK機器から、使用する1台を選択できます。
- 接続されたi.LINK機器は、自動的に機器選択画面のリスト に登録されます。

└──を押し、i.LINK操作パネルを表示する



- ●i.LINK機器が1台も接続されていないときは、「操作できるi.LINK機器がありません。」のメッセージが表示されます。機器を接続してください。(110ページ参照)
- ●i.LINK機器が選択されていないときは、機器選択画面 になります。手順3に進んでください。



●機器選択画面が表示されます。




操作したい機器を <u>・</u> で選び ^(決定)を押す



●選んだi.LINK機器の操作パネルが表示されます。

扉を閉じたところ



おしらせ

● 本機で使用しているi.LINK機器を 他のi.LINK機器で使用するために は、本機の機器選択画面から「機器 使用解除」を行ってください。

i.LINK機器の使用解除

- 登録されたi.LINK機器の使用を解除できます。
- i.LINK機器の使用を解除することにより、その機器を別の i.LINK機器から使用できるようになります。

^{¡∟∖∖ヾ}を押し、i.LINK操作パネルを表示する



- ●i.LINK機器が1台も接続されていないときは、「操作できるi.LINK機器がありません。」のメッセージが表示されます。機器を接続してください。(110ページ参照)
- ●i.LINK機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順3に進んでください。

2 で「機器選択」を選び、決定を押す

●機器選択画面が表示されます。



で、リストの一番下にある「機器使用 解除」を選び、た選び、た押す



●i.LINK機器の使用が解除されます。

D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)(つづき)

扉を閉じたところ



i.LINK機器の登録削除

- 機器選択画面に登録されているi.LINK機器をリストから削除できます。
- 接続されているi.LINK機器は、削除できません。

① Oを押し、i.LINK操作パネルを表示する

② ・ で「機器選択」を選び、寒寒を押す



1 削除したいi.LINK機器を び、 決定を押す




3 で「削除する」を選び、決定を押す



- ●選んだi.LINK機器がリストから削除されます。
- ●削除しないときは「キャンセル」を選んで決定ボタンを 押します。

i.LINK機器の操作のしかた

- ■i.LINKに対応したD-VHSビデオデッキの操作ができます。 画面にi.LINK操作パネルを表示させ、パネル上のボタンで操作します。
- ■操作を始める前に、**112**ページの「i.LINK設定を行う」を済ませておいてください。
- ■本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。




録画開始

D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)(つづき)

おしらせ

- 本機とD-VHSビデオデッキをi.LINK接続して録画できるのは、BS/110°CSデジタル放送のみです。それ以外のテレビ(UHF/VHF)、外部入力(ビデオ1~4)、PC入力は、i.LINK録画ができません。
- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキを再生状態にすると、D-VHSビデオデッキが再生している映像・音声に自動的に切り換わるように設定できます。(**120**ページ「i.LINK自動切換の設定」参照)
- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキが再生状態のとき、i.LINK操作パネルの入力切換ボタンにカーソルを合わせ、リモコンの決定ボタンを押すと、BS/110°CSデジタル放送の映像・音声に切り換わります。
- D-VHSビデオデッキによっては、本機のi.LINK操作パネル上の操作ボタンで操作できなかったり、D-VHSビデオ デッキが再生している映像・音声を視聴することができない場合があります。
- ●本機は、VHSテープやS-VHSテープ、またはアナログで記録されているD-VHSテープの再生映像・音声をi.LINKで視聴することができません。視聴したい場合は、D-VHSビデオデッキのアナログ映像出力を本機のビデオ1~4入力のいずれかに接続してで使用ください。
- ●本機で使用しているD-VHSビデオデッキのタイマー録画予約中は、i.LINK操作パネルでの操作ができません。
- 本機で受信しているBS/110°CSデジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオデッキで記録するときは、D-VHS テープを使用してください。VHSテープやS-VHSテープでは記録することができません。
- BS/CS固定中は、入力を「i.LINK」に切り換えることができません。
- BS/CS固定中、予約録画実行中は、i.LINK操作パネルを表示することができません。
- ●番組の内容によっては、D-VHSビデオデッキで録画・録音ができない場合があります。
- 本機に接続したi.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)で録画した内容を再生したとき、ビデオサーチ(早送り/巻戻し)をすると画面がモザイクになる場合があります。
- IEEE 1394は、米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINK(アイリンク)とi.LINKロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。 この技術は、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作 権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載して いる機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場 合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、 映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

扉を閉じたところ



おしらせ

- D-VHSビデオデッキによっては、 本機のi.LINKコントロール画面(操 作パネル)にある操作ボタンで操作 できないことがあります。
- 本機で使用しているD-VHSビデオ デッキがタイマー録画予約中は、 i.LINK操作パネルでの操作ができま せん。
- i.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信している BS / 110°CSデジタル放送の映像・音声がD-VHSビデオデッキに 記録されます。
- 本機で受信しているBS/110°CS デジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオデッキで記録するとき は、D-VHSテープを使用してくだ さい。VHSテープや S-VHSテープ では記録することができません。
- ●BS/CS固定中、予約録画実行中は、i.LINK操作パネルを表示することができません。
- ●録画した放送の内容によっては、再生時にビデオサーチ(早送り、巻戻し)した際、画面がモザイクになる場合があります。

i.LINK機器でBS/110°CSデジタル放送を録画する

- ■以下の操作をする前に、**112**ページの「i.LINK**設定を行う**」 を済ませておいてください。
- ■本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。
 - 録画したいBS/110°CSデジタル放送の 番組を選局する

。 ○ を押し、i.LINK操作パネルを表示する



3 (録画ボタン)を

選び、決定を押す



- ●録画が開始し、操作パネルが消えます。
- ●録画を止めるときは、i.LINKボタンで再度操作パネルを表示し、 (停止ボタン)を選んで決定ボタンを 押します。


おしらせ

● 録画中は、入力切換ボタンで「i.LINK」を選ぶことはできません。

D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)(つづき)

■i.LINKで接続したD-VHSビデオデッキを再生状態にしたとき、自動的に入力が「i.LINK」に切り換わるようにするかしないかを設定できます。

扉を開けたところ



i.LINK自動切換の設定

① ラヒメニューを押し、テレビメニュー画 面を表示する





2 で「i.LINK自動切換」 を選び、決定を押す



3 で「する」または「しない」を 選ぶ




4 戻す

音響機器をつなぐ

デジタル音声出力(光)端子から録音する

■デジタル音声ケーブルを使って、「デジタル音声入力(光)端子」のある音響機器と接続すると、BS/110°CSデジタル放送の音声を高音質で録音できます。



角形プラグ

<**/>

<例>ボータブルMDプレーヤー**※録音、再生のしかたについては、 接続する音響機器の取扱説明書 をご覧ください。


■また、本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC音声フォーマットを出力することができます。AAC対応デジタルアンプを搭載した録音機器を接続すると、BSデジタルの5.1chサラウンド放送の番組をそのままの高音質で録音することができます。

※接続する音響機器の端子に

合ったものをお選びください。

接続のしかた

(122ページ



おしらせ

- 詳しくは、接続する音響機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●接続する前に本機と音響機器の電源を切ってください。
- 本機では通常、デジタル音声出力の内容はモニター出力端子の音声出力の内容と同じです。
- 設定により、つねにBS/110°CSデジタル放送の音声がデジタル音声出力(光)端子から出力されるようにすることができます。(**123**ページ**「デジタル音声出力の設定」**をご覧ください。)
- デジタル音声設定を「AAC」にしているとき、字幕放送やデータ放送の一部の音声は、本機のデジタル音声出力(光) 端子から出力されません。
- ●番組により録音・録画が制限されている場合があります。
- 一部のラジオ放送は、デジタル録音することができません。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

音響機器をつなぐ(つづき)


■BS/110°CSデジタル放送の音声や i.LINK入力された音声の出力信号形式 を選択するための設定です。選択され た形式で内部音声処理およびデジタル 音声出力(光)が行われます。

AAC ……最大 5.1 ch のデジタル音声です。

PCM ····· 2ch ステレオのデジタル音声です。

■BS/110°CSデジタル放送、i.LINK 入力、デジタル音声入力(光)端子から の入力以外の音声信号は、上記の設定 にかかわらず、すべてPCMで出力さ れます。

扉を開けたところ





● BSデジタル放送のマルチチャンネル音声を楽しむときは、「AAC」に設定します。



●接続する機器がAAC/PCMの自動 切換えに対応していない場合は、機 器側の設定を手動で切り換えてくだ さい。

「AAC」に設定したときは

- 字幕放送や一部のデータ放送の音声 が出ません。また、デジタル音声出 力(光)端子から出力されません。
- サウンドモード「バーチャル」を選ん でいても、自動的に「ステレオ」で出 力されます(自動ステレオ)。

デジタル音声の設定

- ① BS/CS放送画面のときに
 った押し、
 BS/CSメニュー画面を表示する
- ②(・)で「システム設定」を選ぶ
- ③ ・ で「デジタル音声設定」を選び、(決定)を押す




で「PCM」または「AAC」を選

び、決定を押す

「PCM」…… 標準の設定です。デジタル音声出力(光) 端子からは、PCMで出力されます。AAC に対応していない音響機器(MDプレーヤー、MDコンポなど)に接続するときに 選びます。(※録音にはMDプレーヤー/コンポ 側にサンプリングレートコンバータ機能が必要です。詳しくは、接続するMDプレーヤー/コンポの 取扱説明書をご覧ください。)

「AAC」…… デジタル放送のサラウンド番組を迫力ある音声で再生します。デジタル音声出力(光)端子からは、AACで出力されます。AAC対応のAVアンプなどに接続するときに選びます。




■ デジタル音声出力(光)端子からの出力を、BS/ CS固定と連動させるか否かを設定することができます。

「連動」…… BS/CS固定した場合、BS/CS固定したBS/110°CSデジタル放送チャンネルの音声がつねに出力されます。

「非連動」… BS/CS固定の設定に関係なく、選択されているチャンネルや入力の音声が出力されます。

扉を開けたところ



デジタル音声出力の設定

②・・・で「機能切換」を選ぶ




2 カ」を選び、決定を押す



●デジタル音声出力設定画面が表示されま す。

3 で「非連動」または「連動」を

選ぶ



1 戻す


音響機器をつなぐ(つづき)

外部スピーカーを接続する

■本体後面の外部スピーカー接続端子に、お手持ちのスピーカーを接続して楽しむことができます。

ご注意 接続するときは、主電源スイッチを「切」にしてから行ってください。

▼本体後面左側の端子部




使用できるスピーカーについて


●スピーカーは、インピーダンス4~6 Ω、定格入力40W以上のものをお使い ください。



外部スピーカーのケーブルの処理(付属のケーブルクランプとケーブルバンドの使いかたや配線のしかた)については、基本編24ページをご覧ください。



スピーカーケーブルのつなぎかた





スピーカーケーブルをつなぐときは、スピーカー端子とケーブルの極性(⊕、⊕)にご注意ください。

- スピーカー端子には⊕(プラス)と⊕(マイナス)の極性があります。⊕端子は赤、⊕端子は黒になっています。
- ケーブルも⊕(プラス)用と⊕(マイナス)用に分かれています。
- スピーカーケーブルを接続する際は、それぞれ、⊕端子(赤)どうし、⊖端子(黒)どうしを正しいケーブルでつないでください。

【スピーカーに関する設定について

「スピーカー切換」…………フロントスピーカー端子(左・右)およびセンタースピーカー端子にお手持ちの

スピーカーを接続して使用される場合に設定します。((125ページ)

「スピーカーディレイ」……スピーカーの配置に応じて、聴く位置から各スピーカーまでの距離を設定し、

音のズレを補正します。((1)23ページ)

「バランス」 ……………… 各スピーカーの音量(出力レベル)のバランスを調整します。((25ページ)

使用するスピーカーを選択する (スピーカー切換)

■ フロントスピーカーおよびセンタースピーカー につき、本体内蔵のスピーカーを使うか、お手 持ちの外部スピーカーを使うかの選択ができま

(サラウンド[左・右]およびサブウーハーについ ては、つねに外部スピーカーになります。)


設定	フロント	センター
内蔵 1	内蔵スピーカー	内蔵スピーカー
内蔵2	外部スピーカー	内蔵スピーカー
外部	外部スピーカー	外部スピーカー

① テヒメニューを押し、テレビメニュー画 面を表示する

で「音声調整 |を選ぶ




扉を開けたところ




҇҆→҇で「スピーカー切換」

を選び、(決定)を押す




▲ ◇ ▼ で「内蔵1」「内蔵2」 「外部」のいずれかを選ぶ



戻す

PC(パソコン)をつなぐ

接続のしかた



PC入力対応表

画素数	垂直周波数	備考
640×400	85Hz	
720×400	70Hz	
720×400	85Hz	
	60Hz	
	65Hz	Macintosh13"(67Hz)
640×480	72Hz	
	75Hz	
	85Hz	
	56Hz	
	60Hz	
800×600	72Hz	
	75Hz	
	85Hz	
832×624	74.5Hz	Macintosh 16"
	60Hz	
1024×768	70Hz	
10247700	75Hz	Macintosh 19"
	85Hz	
1280×768	60Hz	
1280×1024	60Hz	

[※]PC接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い状態に設定されます。 (自動同期調整……15ページ参照)

PC(パソコン)をつなぐ(つづき)


入力解像度を選択する

- ■PC入力時、入力信号によっては、入力解像度を 手動で選択する必要がある場合があります。
- ■入力された信号が下の表に掲載されている信号 のとき、横に並んだ信号どうしは自動的に判別 ができません。この場合は、「入力解像度選択」 でどの信号(解像度)として表示するかを手動で 選択します。一度選択すると、それ以降、同じ 信号が入力されたとき、最後に選択した信号(解 像度)として表示します。

640×400	720×400
640×480	848×480
1024×768	1280×768

- ※ この表に掲載されている信号(6種類)が入力されたときのみ、「入力解像度選択」の項目を選択することができます。
- ※ 垂直ライン数(非表示期間を含む)が特殊な一部の信号 では、解像度を正しく判別できないことがあります。

扉を開けたところ



である。 でくり返し押し、PC入力にする。

②(・)で「本体設定」を選ぶ



3 を選び、(決定)を押す



5 戻す


PC(パソコン)で本機を制御する

PC(パソコン)による本機の制御について

この操作システムはPC(パソコン)を使い慣れたかたのご利用をお願いいたします。

- ターミナルソフトなどを利用して、RS-232CコネクタでつないだPC(パソコン)から本機を制御する ことができます。チャンネル切換え、入力切換え、音量調整などを行うことができます。
- ■接続には、市販のRS-232Cケーブル(クロス)をご用意ください。

接続のしかた



- ■PC側のRS-232C通信仕様を、本機の通信仕様に合わせてください。
- ■本機の仕様は、以下のとおりです。

ポーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし

ストップビット	1ビット
フロー制御	なし

通信手順

- PCからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマ ンドを送信します。本機は、送られたコマンド に応じて動作し、レスポンスメッセージをPC側 に送ります。
- ■複数のコマンドを同時に送信しないでくださ い。正常時のレスポンス(OK)を受けとってか ら、つぎのコマンドを送信するようにしてくだ さい。

コマンド(PCから本機へ)



レスポンス(本機からPCへ)

● 正常時



● 異常発生時(通信エラーまたはコマンドに 誤りがあったとき)



PC(パソコン)で本機を制御する(つづき)

RS-232Cコマンド一覧

■下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

制御	項目	"A" part	"B" part	選択項目	制御内容
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
画面表示		DISP	_		
入力切換	トグル	ITGD	_	(トグル)	トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
	テレビ	ITVD	0		テレビに入力切換
					(チャンネルはそのまま[ラストメモリー])
	ビデオ1~4	IAVD	1-4	(入力端子番号)	ビデオ1~ビデオ4に入力切換
	i.LINK	LINK	0		i.LINKに入力切換
	PC	IPCD	_		PCに入力切換
	放送切換 (デジタル)	IDEG	_	(トグル)	BS、CS1、CS2の切換
チャンネル切換	UV	CCUV	1~20	(TVのチャンネル番号)	UV表示でなかったら入力切換含む
	CATV	CCCT	13~63	(CATVのチャンネル番号)	CATV表示でなかったら入力切換含む
	3桁入力	CCBS	0~999	(デジタル放送のチャンネル番号)	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	選局+	CHUP	_	テレビのチャンネル番号+1	テレビ表示でなかったらテレビに入力切換
					(U/V→CATV→BSD/CSD→U/Vの順でトグル)
	選局-	CHDW	_	テレビのチャンネル番号-1	テレビ表示でなかったらテレビに入力切換
					(U/V→BSD/CSD→CATV→U/Vの順でトグル)
AVポジション		AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
			1	標準	
			2	ダイナミック	
			3	映画	
			4	ゲーム	
			5	AVメモリー	
音量		VOLM	0~60	(音量)	
消音		MUTE	_	(トグル)	消音オン、オフのトグル
サウンドモード		SNDM	0	(トグル)	トグル動作
			1	ステレオ	
			2	バーチャル	
			3	標準	
			4	標準-MOVIE	
			5	標準-MUSIC	
			6	標準-NIGHT	
音声切換		ACHA	_	(トグル)	
2画面		TWIN	0	1画面	
			1	2画面	
オフタイマー	<u> </u>	OFTM	0	解除	
			1	オフタイマー30分	
			2	オフタイマー60分	
			3	オフタイマー90分	
			4	オフタイマー120分	

^{**} "B" part欄の「-」はスペースを意味します。

通信内容


■通信設定

ポーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし

ストップビット	1ビット
フロー制御	なし

■コマンド形式


アスキー8文字+CR



"A" part......コマンド (テキスト4文字) "B" part......引数(0~9、一、空白、?)

■引数

"B" partには左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字になるようにしてください。) 設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。(「返り値」参照) 表中で引数が「- |になっているものは、数値であれば何を書いてもかまいません。



いくつかのコマンドは、引数に「? |を与えることにより、現在の設定値を返します。

\cap		
_		
	l	

■返り値

コマンドの実行が終了したら、下記戻り値を返します。

OK(CR)

コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、下記戻り値を返します。


R|R|(CR)

AVワイヤレス伝送受光部取付け台の取り付けかた


■別売のAVワイヤレス伝送システムでお楽しみいただく場合は、本機に付属しているAVワイヤレス伝送 受光部取付け台を使用します。

AVワイヤレス伝送受光部取付け台のガイドを本機上部の溝に取り付けます。

AVワイヤレス伝送受光部取付け台 を、本機の指定位置に取り付ける




別売のAVワイヤレス伝送システム (AN-SS700 at the text of the t 400)に付属のリモコン受光部を、 AVワイヤレス伝送受光部取付け台 に取り付ける




本機の後面に受信機を取り付ける。



1. 本機に付属の取付アタッチメント取付けネジを使 用して、本体の後面に受信機用取付アタッチメン トを取り付けます。




2. 受信機用取付アタッチメントに受信機を取り付け ます。



おしらせ


- 詳しくは、AVワイヤレス伝送システムの取扱説 明書をご覧ください。
- DC出力端子はシャープ製品専用です。 [対象機種]AVデジタルワイヤレス伝送システム AV-SS700(2002年11月現在)
- ◆本体スタンド部台座から背面の壁までは、 30cm以上離して本体を設置してください。

<AN-SS700 接続例>



情報ページ

● 困ったときに役立つ便利な情報のページです。テレビ/PCメニューの項目一覧やテレビ用語の解説、索引なども掲載していますので、ぜひお役立てください。




リセットボタンについて	134
テレビリセットボタン	134
BS/CSリセットボタン	134
故障かな?と思ったら	135
BS/110°CSデジタル放送の注意文など	138
テレビ/PCメニュー項目一覧	140
テレビメニュー項目一覧	140
PCメニュー項目一覧····································	141
用語の解説	142
索引	145

リセットボタンについて


テレビリセットボタン

- ■複雑な操作などをしてふだん使っている状態に戻せなくなったりした場合などには、チャンネル設定とBS/CSメニューでの設定項目以外の設定内容を、工場出荷時の状態に戻すことができます。
- ■本機が動作している状態のとき(電源ランプが緑色点灯中)に本体後面右側端子部(カバー内)のテレビリセットボタンを1秒以上押しつづけてください。画面に「初期設定に戻しています」と表示されますので、その表示が消えるまでお待ちください。操作の終了後は、テレビの1チャンネル(リモコンのテレビチャンネルボタン[1]を押したときのチャンネル)になります。



BS/CSリセットボタン

■本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合 や誤った操作をした場合など、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。 このようなときは、本体後面右側端子部(カバー内)のBS/CSリセットボタンを押してから操作をやり なおしてください。



リセット直後はデータ取込みのため、画面表示には多少時間がかかります。

故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては**基本編96**ページをご覧ください。

(太字のページ番号は 基本編)です)

	こん	なときに	ここをお確かめください	ページ
	?	映像も音声も出ない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。●電源が「切」の状態になっていませんか。●テレビ(地上放送、CATV)やBS/CS放送を見たいのに、ビデオ入力やPC入力に切り換えられていませんか。●入力切換えは正しくされていますか。	23 27 91
	リモコンが動作しない		●電池の極性(⊕、⊝)が逆になっていませんか。●リモコンの乾電池が消耗していませんか。●リモコンは画面右下に向けてお使いください。	17
全	音が左右逆になる 片方しか音が出ない		●外部スピーカーの接続ケーブルが左右逆に接続されたり、 片方が外れたりしていませんか。	22 ·124
般	映像は出るが音声が出ない		 ●音量調整が最小になっていませんか。 ●「消音」状態になっていませんか。 ●ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ●モニター音声出力が「可変」に設定されていませんか。「固定」にしてください。 ●D4映像・コンポーネント映像・S2映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声用端子も接続してください。 ●音声入力選択は正しく設定されていますか。 ●スピーカー切換は正しく設定されていますか。 	74 75 89 109 90 104 125
		色がうすい 色あいが悪い	●色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。	18·19
	特定のテレビチャンネルだけ映らない		●テレビチャンネルの微調整がズレていませんか。	46
		映像が出ず 雑音のみ出る	●アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。●アンテナ線は正しく接続されていますか。	25.26
	画像にはん点が出る		●自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	_
アンテナ		映像が二重になる (ゴースト)	近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。●GR設定を行ってみてください。	- 28
	9	色じま模様が出る	●近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。	_
		雪が降っているよう な画面になる	アンテナ線は正しく接続されていますか。屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。	25·26 _ _

故障かな?と思ったら(つづき)

(太字のページ番号は 基本編です)

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
BS	・ 映像も音声も出ない	●BS/110°CSアンテナ電源が「切」になっていませんか。●映像、音声のない放送ではありませんか。●ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。	51 - 91
	画面に四角のノイズ (モザイク)が出る	アンテナの向きがズレていませんか。アンテナレベル (信号強度) を確認してください。アンテナの前方に障害物はありませんか。アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。	- 51 - 26
1 1	有料放送の視聴ができない	●B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ●有料放送を視聴するための契約はしていますか。 ●電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	57 58·59 54·60
0° 0のドジ	110°CS デジタル放送が受信できない	●アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。●ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110°CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。	26
タル	画面にノイズが出る	●VHF/UHFのアンテナケーブルがBS/110°CSアンテナケーブルと接近していませんか。	_
放送関!	特定のチャンネルだけ映らない	契約していない有料放送ではありませんか。アンテナレベル(信号強度)を確認してください。	58·59 51
関係	電子番組表(EPG)が表示されない 電子番組表(EPG)に表示されない番組が ある	●電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。	_
	ビデオコントローラーでの録画予約が できない	ビデオコントローラーは正しく接続されていますか。ビデオ連動録画設定は正しく設定されていますか。データ番組はビデオ連動予約ができません。	97 98 –
	番組の予約をしても受信できない場合が あります。	●契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組 等を予約したとき。	52
その他	回転スタンドが動かない	ビデオ4入力端子またはヘッドホン端子にケーブルがつながっていませんか。本体にものが当たっていませんか。ケーブルに余裕がなく、引っぱられていませんか。傾いた場所に本体を設置していませんか。	78
	リモコンで電源を「切」(電源待機状態)に してもファンが回転している	●BS/CS固定を「入」に設定していませんか。「入」に設定しているときは、ファンが回転しています。 ●電源を「切」にしても、ファンはすぐに止まりません。ファンの回転が止まるまでに、1分程度かかります。	96
	i.LINK接続されない	●接続先の機器の電源は入っていますか。●i.LINKケーブルが外れていませんか。●接続先はD-VHSビデオデッキですか。本機はD-VHSビデオデッキのみi.LINK接続が可能です。	- 110 110

(太字のページ番号は基本編です)

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
その他	突然電源が切れる	 ●電源を入れると画面の右下に「Temperature」もしくは「MONITOR TEMP」という文字が表示されていませんか。その場合、内部の温度が高くなってしまっています。排気孔がゴミなどでふさがれていませんか。(137ページ「温度上昇時のお知らせ表示について」をご覧ください。) ●大きな入力レベルの音声を音量最大値近くで長時間出していませんか。アンプの安全回路が働いています。音量を小さくすれば現象は起こらなくなります。もし電源を入れるとすぐに電源「切」(待機状態)になってしまうようでしたら、一度音声信号線を抜き、音量を小さくしてから再度接続してください。 ●その他の場合は、お近くのサービスセンター(基本編97ページ参照)へご連絡ください。その際、本機の電源ランプが点滅動作をしている場合には、その点滅回数を併せてご連絡ください。 	_

■ 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて1分間ほど放置した後、再度差し込み、動作を確認してください。

このようなときも故障ではありません

ときどき "ピシッ"と音がする

● 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。

BS / 110°CS 共用アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

- 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。
- 春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まります。



■温度上昇時のお知らせ表示について

表示内容:

画面の右下に「Temperature」もしくは「MONITOR TEMPERATURE」の文字が点滅表示されます。そのまま使用を続けると、自動的に電源待機状態になることがあります。

処置のしかた:

- 温度が上昇して電源待機状態になったときは、ふだんどおりリモコンなどで電源を入れなおすことができますが、温度が上昇した原因を取り除かないと、すぐにまた電源待機状態になります。
- 本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本体後面に空いている通風孔がふさがれていると、温度が上がりやすくなります。
- 本機の内部や通風孔にホコリがたまっていると、内部の温度が上がりやすくなります。外部から取り除ける ホコリはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買い上げの販売店にご相談くだ さい。

BS/110°CSデジタル放送の注意文など

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

(太字のページ番号は 基本編 です)

画面に表示される	エラー	対処のしかた	参照
エラーメッセージ例	コード		ページ
IC カードを正しく装着してください。 		B-CASカードを正しく挿入し、B-CASカード ロックスイッチをロックしてください。	57
この IC カードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。	****	B-CASカードを抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	57
このカードは使用できません。 正しい IC カードを装着してください。	****	専用のB-CASカードを挿入してください。	57
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡 してください。	_
この IC カードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡 してください。	_
放送チャンネルではないため、視聴できません。	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	_
降雨対応画面選択中です。 映像切換ボタンでもとの画面に戻ります。	E201	天気の回復をお待ちください。	_
放送が受信できません。	E202	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてくださ い。	26 · 51
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	_
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してくださ い。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	_
アンテナ線がショートしています。 アンテナとの接続を確認ください。	E209	アンテナ線を確かめてください。	26
○○○チャンネルのサービスは、この受信 機では受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局 してください。	_
契約期限が切れています。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡 してください。	_
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡 してください。	_
受け付け時間を過ぎていますので購入できません。	****	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組 もあります。	_
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルの カスタマーセンターへご連絡ください。	****	電話回線の接続を確認のうえ、B-CASカードを 抜き差ししてください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡 してください。	54 · 57

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ(つづき)

(太字のページ番号は _{基本編}です)

画面に表示される エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照 ページ
データの通信に失敗しました。	E301	電話回線の接続を確認して、BS/CSメニューの 通信設定を正しく行ってください。	54 · 60
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別の チャンネルを選局してください。	_
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別の チャンネルを選局してください。	_
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送 チャンネルを再度選局してください。	_

■i.LINKに関する注意文


注意文	内容・対処のしかた
現在選択している機器では正常に録画/再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。
i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。111ページの「接続に関するご注意」をお読みのうえ、接続しなおしてください。
現在選択している機器は"録画/再生"できない状態です。他の機器から使用中でないか確認してください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作する必要があります。

■システムエラー発生時の注意文

注意文	内容・対処のしかた
システムエラーです。 電源を入れなおしてください。	マイコンの動作がおかしくなったときに表示されます。

テレビ/PCメニュー項目一覧


テレビメニュー項目一覧





- ※1 テレビ入力時のみ表示されます。
- ※2 ビデオ入力時のみ表示されます。
- ※3 選択されているビデオ入力により、表示項目が異なります。
- ※4 ビデオ1・2入力時のみ表示されます。
- 条件によりメニュー項目が灰色の文字で表示される場合があり、その項目は選択することができません。

PCメニュー項目一覧



おしらせ

- ※1 入力信号の種類によっては表示されません。
- ※2 入力信号の種類により、表示項目が異なります。
- 条件によりメニュー項目が灰色の文字で表示される場合があり、その項目は選択することができません。

用語の解説(よく使われるテレビ用語です)

16:9

BSデジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

■ 525i

走査線525本、インターレース方式。地上放送(VHF/UHF)やBSアナログ放送と同等の画質です。

■ 525p

走査線525本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンに近い画質です。

■ 750p

走査線750本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

■ 1125i

走査線1125本、インターレース方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

■ AAC (→ MPEG2 AAC)

■ B-CAS カード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS/110°CSデジタル放送視聴用ICカードのことです。 ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。

■ BS デジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された新しい衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、高品位のデジタル音声放送(BSラジオ)、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

■ 110°CS デジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110°に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用した新しいデジタル放送です。放送サービスは「プラットワン」と「スカイパーフェクTV!2」の2つのプラットフォーム (運営会社)によって提供され、BSデジタル放送と同じく、テレビ、ラジオ、データのチャンネルがあります。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴する仕組みになっています。一部、無料放送もあります。

■ CATV (ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。 最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。

■ D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PB)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD4に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

■ EPG (Electronic Program Guide)

BS/110°CSデジタル放送で送られてくる番組情報のデータを使って画面で見られるようにした電子番組表のことです。

■ i.LINK(アイリンク)

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400と表示されます。

■ MPEG (Moving Picture Experts Group)

デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

■ MPEG2 AAC (MPEG2 Advanced Audio Coding)

MPEG2音声圧縮技術の符号化方式の1つです。高音質、マルチチャンネル設定が可能な方式です。

■ NTSC (National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、 韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数 60Hz)、走査線数525本のインターレース方式です。

■ PCM (Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

■ PPV (Pay Per View)

「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約が必要な有料番組のことです。

■ S1/S2 映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。

用語の解説(つづき)

■ インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、525本の走査線のうち、まず奇数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。「525i|[1125i]の[i]はインターレース(interlace)を表します。

■ 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境 に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

■お知らせ

BS/110°CSデジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

■ コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(C_B/P_B、C_R/P_R)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

■ コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、 黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

■ ハイビジョン放送

BSデジタルハイビジョンの高画質放送のことです。現行の地上波テレビ放送が525本の走査線で表示しているのに対し、BSデジタルハイビジョン放送は750本や1,125本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

■ プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。 525pの場合、525本の走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「525p」「750p」の「p」はプログレッシブ (progressive)を表します。

■ ワイドクリアビジョン放送

地上放送の画面のワイド化と高画質化、および画面サイズの自動切換えを目的とした放送です。本機では画面サイズの自動切換え信号のみ使用しています。

本取扱説明書に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

索引

•	ア行	
	ァイリンク1	10
	青 +	
	赤	
	明るさ	
	アップロード	82
	アナログRGB映像端子1	26
	暗証番号設定	69
	位置調整	12
	イルミネーションバー	
	色あい	
	色温度	
	<u> </u>	
	裏番組表	
	映像	
	映像・音声ケーブル93・	94
	映像調整 18・	19
	映像反転	31
	映像判別	
	オート	
	オートセーブ34・	
	オートワイド6~	
	オフタイマー	
	音声(左/右)端子1	26
	音声入力選択1	04
	カ行	
•	カーソルボタン	40
	外部スピーカー接続端子1	
	画質	
	画面サイズ切換	
	画面サイズ設定	61
	画面表示設定	67
	カラーボタン	40
	カラーマネージメント	18
	機器選択114~1	
	機器使用解除	
	黒伸長	
	クロック位相	
	クロック周波数	
	ゲーム時間表示	
	· 決定ボタン	
	購入金額制限	75
	ゴースト	28
	ゴーストリダクション	28
	コントロール端子1	
	コンポーネント映像入力端子90・1	
	コンポーネント端子ケーブル	
		٥٢
	サ行	
	サブウーハー	
	サラウンドスピーカー	23
	システム動作テスト	
	視聴年齢制限設定	
	視聴予約	
	自動同期調整	1 ⊏

シネマ		
字幕表示設定		
ジャンル検索	.40	• 42
終了ボタン		
受信機用取付アタッチメント		132
受信機レポート		
受信メッセージ一覧		
情報を見る		
垂直位置		
水平位置		
スクイーズ		
スピーカー切換		
スピーカーケーブル		124
スピーカーディレイ	.23	· 24
設定の確認		
センタースピーカー2		
	_0	120
夕行		
ダウンロード		
ダウンロード設定		76
チャンネルスキップ設定		65
チャンネル表示設定		
調光		
- 停止ボタン		
デジタル音声ケーブル		
デジタル音声出力		
デジタル音声出力(光)端子		
デジタル音声設定		122
デジタル音声入力(光)端子	90 •	102
テストトーン		26
テレビリセットボタン		
電源待機設定		
電子番組表		
		40
ナ行		
日時検索	.40	• 43
入力解像度選択		128
入力切換		
入力選択		
入力表示選択		
ノイズクリーン		
ノーマル		14
八行		
・ パソコンとの接続12	26.	129
バランス		
パワーマネージメント	a	. 20
番組情報ボタン		
番組表ボタン		
ビデオ1入力		
ビデオ4入力		
ビデオコントローラー		
ビデオコントロール端子		
ビデオデッキとの接続92~		
ビデオ連動予約		
ビデオ連動録画		Q7

索引(つづき)

	ビデオ連動録画設定			
	非連動		12	3
	フィルムモード		1	8
	フル			
	フル固定			
	プロ設定			
	フロントスピーカー	23 ·	12	5
	ボード		8	O
	マ行			
	マルチビュー		5	3
	緑		1	8
	·· 無信号オフ			
	無操作オフ			
	モニター出力 90・			
	モニター音声出力			
	モノクロ		1	8
•	ヤ行			_
	予約解除ボタン		5	9
	予約ランプ	48	٠5	7
	予約リスト			
			_	_
•	ラ行			
	レターボックス		6	2
	連動			
	録画画面サイズ			
	録画画面表示			
	録画ボタン			
	A			\sim
	録画モード設定		. 1 1	2
	録画モード設定 録画予約			
	録画予約			
	録画予約 英数字		4	9
	録画予約		4	9
•	録画予約 英数字 3次元設定		4	.9
•	録画予約 英数字 3次元設定	21 ·	4 1	.9
	録画予約	21 ·	4 1 12	9 8 2 2
•	録画予約 英数字 3次元設定	21 ·	4 1 12 13	9 8 2 2 2 2
	録画予約 英数字 3次元設定	21 ·	4 12 13 13	9 8222
	録画予約	21・ 	4 12 13 13 13 4	9 82221
	録画予約	21・ 	4 12 13 13 13 4	9 82221
•	録画予約	 21・ 	4 1 13 13 4 頁4	9 822216
•	録画予約	21・ ゴン. Iの手ル	4 1 13 13 4 原9	9 8222166
•;	録画予約	21・ コン. jの手ル	4 1 13 13 13 4 原4 9	9 82221666
•?	録画予約	21・	4 1 13 13 13 4 原4 9	9 822216667
	録画予約	21・	4 1 13 13 13 4 原4 9	9 822216667
•;	録画予約	21・	4 1 13 13 13 4 9 9	9 82222166674
	録画予約	21・ コン・ Jの手』 94	4 1 13 13 13 13 4 [19 9 13 10	9 822221666742
	録画予約	21・ ゴン. Jの手川 94	4 1 13 13 13 13 4 9 13 10 1	9 8222216667424
•	録画予約 英数字 3次元設定 AAC AVワイヤレス伝送システム AVワイヤレス伝送ジステム AVワイヤレス伝送受光部取付け台 BS/110° CSデジタル放送関連のアイ BS/CS固定 BS/CS固定設定 BS/CS出力 BS/CSリセットボタン D4映像入力端子 Dot by Dot DVDプレーヤーとの接続	21・ コン. Iの手順 94	4 1 13 13 13 4 9 10 1 10	9 82222166674242
•;	疑数字 3次元設定	21・ コン. Jの手順 94	4 1 13 13 13 13 4 原 4 9 10 1 10 11	9 822221666742420
	録画予約 英数字 3次元設定 AAC AVワイヤレス伝送システム AVワイヤレス伝送ジステム AVワイヤレス伝送受光部取付け台 BS/110° CSデジタル放送関連のアイ BS/CS固定 BS/CS固定設定 BS/CS出力 BS/CSリセットボタン D4映像入力端子 Dot by Dot DVDプレーヤーとの接続	21・ コン. Jの手順 94	4 1 13 13 13 13 4 原 4 9 10 1 10 11	9 822221666742420
	疑数字 3次元設定	21・ コン. Jの手II 94	4 1 13 13 13 4 9 10 1 10 11 10	9 822216667424202
	疑数字 3次元設定	21・ コン. Iの手順 94 90・	…4 …12 13 13 13 …4 10 …1 10 …1	9 82222166674242021
	疑数字 3次元設定	21・ ニコン・ Jの手川 …94・ 11・	…4 …1 13 13 13 13 …4 …9 10 …1 11 11 10	9 822221666742420212
	疑数字 3次元設定 () AAC () AVワイヤレス伝送システム () AVワイヤレス伝送受光部取付け台 () BS/110° CSデジタル放送の番組予約 () BS/CS固定 () BS/CS固定設定 () BS/CS出力 () BS/CSリセットボタン () D4映像入力端子 () D0t by Dot () DVDプレーヤーとの接続 () D-コンポーネント変換ケーブル () D識別対応 () D端子ケーブル () EDTVII対応 ()	21・ コン・ の手川 …94 90・	…4 …1 13 13 13 13 14 10 …10 11 10 …10 …10	9 8222216667424202128
	録画予約	21・ コン. Iの手II 94 90・	…4 …1 13 13 13 13 14 4 9 9 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	9 8222166674242021280
	疑数字 3次元設定 () AAC () AVワイヤレス伝送システム () AVワイヤレス伝送受光部取付け台 () BS/110° CSデジタル放送の番組予約 () BS/CS固定 () BS/CS固定 () BS/CS出力 () BS/CSリセットボタン () BS/CSリセットボタン () D4映像入力端子 () D0t by Dot () DVDプレーヤーとの接続 () D-コンポーネント変換ケーブル () D識別対応 () D端子ケーブル () EDTVII対応 () EPG () GR ()	21・ コン. の手順 …94 11・	…4 …12 13 13 13 13 14 10 …9 10 …10 …10 …10 …10 …4 …4 …4	9 822221666742420212808
	録画予約	21・ コン. の手順 …94 11・	…4 …12 13 13 13 13 14 10 …9 10 …10 …10 …10 …10 …4 …4 …4	9 822221666742420212808
	疑数字 3次元設定 () AAC () AVワイヤレス伝送システム () AVワイヤレス伝送受光部取付け台 () BS/110° CSデジタル放送の番組予約 () BS/CS固定 () BS/CS固定 () BS/CS出力 () BS/CSリセットボタン () BS/CSリセットボタン () D4映像入力端子 () D0t by Dot () DVDプレーヤーとの接続 () D-コンポーネント変換ケーブル () D識別対応 () D端子ケーブル () EDTVII対応 () EPG () GR ()	21・ コン・ Jの手川 …94・ 11・	…4 …12 13 13 13 14 4 4 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	9 8222216667424202128089

LINK		110
LINKケーブル		110
LINK自動切換		120
.LINK設定		112
LINK操作パネル		117
LINK端子		110
LINKボタン		117
LINK予約		51
/P設定		18
Noise Clean		21
PCM	121 ·	122
PC音声ケーブル		126
PCとの接続	126 ·	129
PC入力端子		126
PPV	53	. 55
PV購入履歴		84
PPV制限		73
PV設定		
QS駆動		22
RGB接続ケーブル		126
RS-232Cケーブル		129
RS-232Cコネクタ		129
62映像入力端子		
62対応		10
S映像ケーブル	93	. 94

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

基本編 97ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//+-7**/。株式会社

本 社 AVシステム事業本部

T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地